

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.


À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



Ma. 1195

Jakh. 1195







JOURNAL

DU

CAMP DE COMPIEGNE

DE 1739.

•

,

:

JOURNAL

CAMP DE COMPIEGNE

DE 1739,

AUGMENTÉ

DES ÉPREUVES DES MINES

faites en présence du Roi,

Par MM. DE TURMEL ET ANTONIAZZI, Capitaines Mineurs,

RÉDIGÉ SUR LES LIEUX

Par ordre de M. DANGERVILLERS, Ministre de la Guerre:

Par le Sieur LE ROUGE, Ingénieur-Géographe du Roi;

Auquel on a joint un Traité-pratique des Mînes, par M. le Maréchal DE VAUBAN.

DEDIÉ AU ROI.



A PARIS,

Chez LE ROUGE, rue des Grands Augustins, à droîte en entrant par la rue S. André.

DUCHESNE, rue S. Jacques, au Temple du Goût.

M. DCCLXI.

AVEC PERMISSION DU ROI.







AUROI.

SIRE.

Qu'un Sujet est heureux, quand il trouve l'occasion de donner à son Prince des marques de son zèle! Le Journal du Camp de Compiègne, formé en 1739, que j'ai l'honneur de présenter à VOTRE MAJESTÉ,

est moins l'hommage du respect, qu'un tribut de justice. C'est VOTRE MAJESTÉ qui ordonna cette Fête martiale, également brillante & utile, où le précieux rejetton de sa Gouronne, & les jeunes Princes de son Royaume se formèrent, au milieu des jeux, dans l'Art de la guerre. Avec quelle activité ne vous a-t-on pas vu, Sire, occupé pendant un mois entier à visiter tous les travaux, à donner des Batailles, à représenter des passages de riviéres, des attaques de Places fortes, à présider aux exercices du jet des bombes, & aux expériences des mines? L'Europe entiére, en admirant l'ardeur avec laquelle de jeunes Princes, des Officiers distingués, & des Ministres éclairés entroient dans la sagesse de vos vues; s'apperçut aisément que VOTRE MAJESTÉ animoit un chacun par la présence, & créoit des Heros.

Les exercices qui ont paru flatter & appliquer plus particuliérement VOTRE MAJESTÉ, sont ceux des mines: aussi ce sont, Sire, ces exercices si essentiels pour les jeunes Militaires qui se disposent à entrer dans la noble carrière que j'ai fait ensorte de décrire avec toute l'attention posfible. Ce n'est point détourner l'encens que je consacre uniquement à VOTRE MAJESTÉ, que de lui rappeller avec combien de satisfaction elle fut témoin de l'habileté avec laquelle M. de Vallière fit exécuter des expériences, qui serviront dans tous les temps de principes pour l'établissement des mines, pour le service du canon, & pour le jet des bombes. Quel modèle pour nos jeunes Ingénieurs!

Animé de l'esprit d'utilité dont VOTRE MAJESTÉ est enslammée jusques dans ses amusemens mêmes, j'ai cru, SIRE, devoir joindre à ce Journal la pratique des mines de M. de Vauban. Il y a trop d'analogie entre cet Ouvrage & le Traité de cet Ingénieur, pour ne pas les présenter en même temps sous les yeux des jeunes Officiers.

Pénétré d'admiration & d'amour pour le plus aimé des Princes, je ne cesserai d'employer mes foibles lumières pour la gloire d'un Art que VOTRE MAJESTÉ n'emploie qu'à

regrets.

Je suis, avec le plus profond respect,

SIRE.

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-soumis; & très-obéissant serviteur & Sujet,

La Rouga.



JOURNAL DUCAMP DE COMPIEGNE.

Ecrit à Compiegne par le Rouge, en Juin 1739. & publié par le même en 1761.



E ROI toujours attentif à rendre fes amusemens utiles, résolut de joindre aux plaisirs de la Chasse quelques exercices Militaires: En conséquence il ordonna à plusieurs Corps de Troupes de se rendre à

Compiegne. Le Bataillon Royal Artillerie étant arrivé le 29 d'Avril, commença par construire dans la plaine un front d'exagone: Il fut aidé par un bataillon de la Milice de Soissons, qui arriva le deuxième de Mai: ce bataillon sur suivi le trois de celui de Senlis. Toutes ces Troupes campèrent dans les Fauxbourgs de Compiegne. Celles de Senlis déblayèrent les terres pour la construction du Fort: tandis que les Troupes de Royal Artillerie y mirent la dernière main, ils sournissoient

96 hommes par jour pour ce travail, sans compter les Gasoneurs: les Miliciens changèrent de quartier le 7 de Juin, & allèrent camper à Choisi, gros Village à une lieue de Compiegne.

Le 8. Royal Artillerie occupa le Camp situé dans la plaine, entre Compiegne & Choisi, sur la gauche de la rivière d'Oise: il faisoit face au polygone, qui étoit élevé dans la même plaine, à 600 toises de Compiegne. (Voyez pl. 16.).

L'exactitude & l'industrie d'un Corps aussi bien discipliné, faisoit l'admiration de tous ceux qui

étoient témoins de sa manière de camper-

Le bataillon étoit, suivant sa coutume, sur la droite du Parc: les Mineurs & les Ouvriers occupoient la gauche. Le quartier général de M. le Comte d'Eu étoit à la droite du bataillon; il étoit composé de 10 à 12 tentes, des cussines, des écuries, &c. (Voyez pl. 2°. & 3°.).

Les faisceaux d'Armes étoient à la tête du Camp, au nombre de 15: les tentes des Canoniers se voyoient ensuite: les rues étoient autant de berceaux couverts de verdure, à raison de huitpieds de haut, sur 20 pieds de large: le Parc d'Artillerie étoit au centre: il contenoit 40 piéces de canon, de dissérens calibres, 20 mortiers, 21 pontons de cuivre, 4000 grenades, 300 bombes, & toutes les autres provisions nécessaires pour un préparatif de Siège. Les Mineurs & les Ouvriers occupoient la gauche, avec autant d'ordre que les Canoniers: leur garde étoit à 50 pas au-delà, un peu sur la gauche. La garde du Parc étoit au centre, près de 70 pas au-delà, vers le Polygone. La garde du Camp étoit entre la Chapelle & le dépôt

des saucissons, gabions, piquets, &c. On avoit placé à 80 toises du Camp le magasin à poudre; il contenoit 120 milliers de poudre. Il sera bon de consulter pour ceci, comme pour le reste, les plans ci-joints. Tous les jours on détachoit 160 hommes pour travailler au front de Fortification, qui étoit d'une construction admirable.

Description du Fort.

(Pl. 4°.) Ce Fort consistoit en une partie d'Exagone, à raison de 100 toises de Polygone extérieur, composé d'un bastion entier, d'un demi-bastion, d'une demi-lune,& d'une autre partie de demi-lune: on y remarquoit une caponnière, un chemin couvert garni de traverses, & couronné de 3 lunettes, avec des communications aux places d'Armes rentrantes : le derriére du Fort étoit enfermé par un petit fossé de 4 pieds de large, sur 3 pieds de profondeur. Les Vivandiers étoient derrière le Fort. Les hauteurs & les proportions des profils, se peuvent voir dans les plans des mines : on n'avoit donné que 6 pieds d'épaisseur pour le bas du parapet, & deux pieds & demi pour le haut, dix pieds de hauteur depuis l'horizontale jusqu'au paraper, & quatre pieds & demi de profondeur pour le fossé; ce qui suffisoit pour l'exercice projetté. Les lunettes & le chemin couvert étoient en plufieurs endroits minés & contre-minés par des mines à trois étages: on fit aussi quelques mines dans la demi-lune & dans le bastion: nous traiterons de cette matière des mines dans un article particulier. Enfin ce Fort étoit palissadé dans toutes les regles de Art. Tout ce belouvrage fut dirigé par Messieurs les Officiers d'Artillerie, aussi propres à construire des Forts, qu'à dresser des batteries, &

à conduire des sapes.

Le Roi qui avoit fait un petit voyage à Chantilli, en partit le 10 Juin pour se rendre à Compiegne, & voir exécuter les projets qu'il avoit formé pour l'instruction de M. le Dauphin & des jeunes Princes.

Le 15. M. d'Angervilliers, accompagnée de M. de Valliere, de M. du Harlay, Intendant de Paris, alla visiter le Camp. M. le Prince de Dombes, M. le Comte d'Eu, plusieurs autres Seigneurs de la Cour, & un grand nombre d'Officiers d'Artillerie les accompagnèrent; & ces Messieurs furent autant de témoins de l'exacte attention avec laquelle ce Ministre examinoit les Camps: il ne voulut point qu'on prît les armes.

Le 17. sur les 6 heures du soir, le Roi à cheval, & accompagné de toute la Cour, alla voir le

Camp.

Le Ministre de la Guerre sit une seconde visite du Camp, & des Troupes qui étoient pour lors en bataille.

Le même jour, les deux bataillons de Milice dé-

campèrent de Choisi pour retourner chez eux.

Le 18. M. le Dauphin, accompagné de M. le Duc de Penthièvre, de M. le Duc de Chartres, & de toute sa suite, alla prendre connoissance du Camp: le bataillon sit l'exercice devant ce Prince: il sit remuer quelques pièces de canon, en disant qu'il lui paroissoit que ces pièces devoient se manier disséremment que les siennes, qui ne sont

pas à beaucoup près si pesantes. Enfin il sit jetter des bombes, & sit faire plusieurs autres exercices aux Canoniers. Avec quel étonnement ne vit-on pas ce jeune Prince donner des ordres avec autant d'exactitude que l'auroit pu faire un Général expérimenté? On jetta les pontons le même jour.

Le 19. on passa des canons & des mortiers à la batterie de l'Ecole d'Artillerie, dont le parapet étoir de 10 pieds, son sossé en ayant 20. Cette batterie étoit située à 610 pas de la rivière, & à 400 pas de la bûtte : il pouvoit y avoir quelque chose de plus jusqu'à la perche des bombes. Il y avoit 6 pièces en embrasures, & 6 tiroient à barbettes: l'on y avoit aussi placé six mortiers, & deux pierriers. (Voyez pl. 3°.).

Le 20. M. le Dauphin alla se promener au Campail examina avec la plus scrupuleuse attention tout ce qu'il rer contra en chemin : le même jour M. d'Angervilliers sut, avec M. de Maurepas & M. de Saint-Florentin, voir les batteries de l'Ecole d'Ar-

tillerie.

Le 21. M. le Comte d'Eu, le Prince de Dombes, & plusieurs autres Seigneurs de la Cour, visitèrent la batterie de l'Ecole, où l'on tira quelques bombes.

Le 23. l'Artillerie commença ses exercices en présence du Roi, & tira environ 50 coups de canon: on abbatit 4 blancs qui avoient un pied & demi de diamétre: tous les autres coups donnèrent environ à 4 ou 6 pieds de la butte. On jerta 24 bombes: la plus près de la perche tomba à 3 toises: les autres approchèrent environ à 6 toises de la perche. Le commandément ne sur pas bien exécuté, ce qui

A iij

fir que les bombes ne furent pas si bien dirigées : les Cadets & les Bombardiers n'étoient pas assez.

prompts dans l'exécution.

On chargeoit les pièces à gargouches: les mortiers se chargeoient à l'ordinaire: les deux pierriers sirent aussi leurs essets. Le même jour, sur les six heures du soir, la Reine alla se promener au Camp, & passa le bataillon en revue. Sa Majesté eut la bonté d'en faire publiquement l'éloge; il sit l'exercice entier devant Elle, & ses évolutions surent suivies du bataillon quarré: Cette Princesse parut très-satisfaite de la manœuvre.

Le 26. Messieurs d'Artillerie prirent les alignemens des capitales des pièces qu'on devoit attaquer: ils commencèrent à tracer la tranchée, plantant des piquets à tous les angles, & distinguant les brisures, ou les retours de cette tranchée par

de doubles piquets, (Voyez pl. 4°.).

Le 27. on traça la troisième paralelle.

Le 30. on acheva de marquer les batteries à ricochets, sur les prolongemens des parapets intérieurs des ouvrages. Le même jour on entailla les

embrasures, dans les parapets du Polygone.

Le premier Juillet, on commanda i 10 hommes pour la batterie de l'École. A une heure après midi on commença à tirer en présence de M, le Dauphin & de plusieurs Seigneurs de la Cour: on thargea les piéces huit fois, c'est-à-dire, que l'on tira 96 coups de canon: on jetta 9 blancs par terre: les mortiers furent aussi chargés huit fois, & tirèrent 48 hombes: il y en eut qui tombèrent à trois toises de la perche; ensin on finit en tirant toutes les pièces & les mortiers à la fois; ce qui

parut faire beaucoup de plaisir à M. le Dauphin; l'exercice d'ailleurs fut beaucoup mieux fait que

la première fois.

Le 2. le Roi alla à la batterie: on chargea neuf fois les pièces: on cassa neuf blancs, & un homme de bois sat coupé par le milieu du corps: on le sit voir à Sa Majesté, qui parut fort contente d'un coup aussi adroit. M. le Comte d'Eu ordonna aux Bombardiers de tirer, pour voir par lui-même quelle étoir seur capasité. Messieurs les Cadets se retirèrent, & les Bombardiers jettèrent sou 6 bombes fort près de la perche, chargeant presque autant de fois que les Canoniers: le Roi, malgré la pluye qui tomba ce jour-là, piqua l'émulation des Troupes, en marquant qu'il étoit content de cet exercice. Combien l'approbation d'un Maître qu'on adore a de pouvoir sur les cœurs & sur les esprits!

Le 3: on commanda 80 travailleurs pour marquer, à la queue de la tranchée, le dépôt des fascines.

Le 5. M. le Comte d'Eu donna un grand souper au Camp à plusieurs Dames & Seigneurs de la Cour: le parterre sur illuminé, de même que les deux grandes guerittes: le bruit du canon qu'on entendoit de toutes parts, rendir la sête magnisique & brillante.

Le 6. on rira du canon à la batterie de l'Ecole en présence de la Reine & de M. le Dauphin: on toucha 5 blancs, & on cassa le bras d'un homme de bois: les Bombardiers strent aussi leurs exercices ce jour-là, & jettèrent des bombes très-près de la perche: le Frere Philibert, Capucin, en jetta une à 4 toises du but; en ligne directe. Les Pier-

A. iiij

riers stront aussi leurs esses : on tira près de & coups de canon : on jetta 42 bombes : l'exercice sinit par une salve générale de canons & de mortiers. De-là la Reine & M. le Dauphin surent vers le pont, que l'on rompir, & que l'on rétablit en seur présence : la manœuvre du pont ne dura pas plus d'un bon quart d'heure. Le peuple le passa d'abord ; ensuite la Reine, suivie de toutes les Dames de la Cour, le passa elle-même à pied. Ensin Sa Majesté alla visiter le quartier général de M. le Comte d'Eu, où le Prince lui sit voir tous les enjolivemens du Camp.

Le 7. Le Régiment du Roi arriva à huit heures du matin à Marigny, petit Village à un quart de lieue de Compiegne, situé sur la droite de la rivière d'Oise: il y prit quelques rafraîchissemens, en attendant l'arrivée du Roi. Ce Monarque parut vers le midi dans la prairie, entre ce dernier Village & celui de Venette, où il vit camper son Régiment. Les Officiers étoient logés dans les deux

Villages dont nous venons de parler.

(Pl. 5°.) le quartier de M. le Duc de Biron Colo-

nel, étoit à l'entrée de Venette.

Le 8. les détachemens des Régimens de Gondrin, Blaisois & Bourbonnois arrivèrent à midi au Camp qu'on leur avoit tracé, entre celui de Royal Artillerie & la Forêr, & y dressèrent leurs tentes en présence de Roi & de M. le Dauphin : il y avoit dans ce Camp 400 hommes de Gondrin, 200 de Blaisois, & 600 hommes de Bourbonnois; faisant 1200 hommes.

Le 9. le Roi fit la revue de son Régiment, composé de 2040 hommes: les quatre bataillons se

mirent en bataille entre Marigny & Venette, dans la prairie, vis-à-vis le Camp des tentes faisant face à Compiegne. M. le Cardinal * commença la revue : la Reine, M. le Dauphin & toute la Cour admiroient la beauté de ce Régiment habillé de neuf; les Officiers l'étoient superbement : l'air guerrier de l'habillement des tambours répondoit à la magnificence de cette fête Militaire, ainsi que les superbes banderoles des haur-bois, relevées en broderie avec les armes du Roi. La revue dura trois heures entiéres. Jamais coup d'œil ne fut plus agréable & plus brillant : la grandeur de la prairie, l'étendue du terrein occupé, la beauté des lignes, qui sembloient être tirées au cordeau. l'ordre, le silence, la bonne mine des Officiers, l'air martial, & la fierté des vieux soldats, tout enfin concouroit à former un spectacle aussi difficile à imaginer, qu'à décrire.

Le Roi sentit une satisfaction parsaite en voyant ce noble projet réussir: la joye qui l'animoit passoit dans les discours obligeans qu'il adressoit aux Officiers: il n'est pas possible de s'exprimer avec plus de grandeur & de bonté que le faisoit notre Auguste Monarque: ce charme statteur se communiquoit sur tous les sujets du Prince, comme sur les étrangers, qui étoient en grand nombre: on distinguoit particulièrement, parmi ces derniers, le Prince de Lichtenssein, & les Ambassa-

deurs d'Espagne, d'Angleterre, &c.

Le Roi s'arrêta avec complaisance devant cerrains soldats, qui, soit dans leur raille, soit

tains soldats, qui, soit dans leur taille, soit dans leur maintient, avoient quelque chose d'ex-

^{*} Le Cardinal de Ffenti, abers Riemtes Miniferes

traordinaire : l'air assuré, & les moustaches des Grenadiers revenus d'Italie, arrêtèrent long-temps ses yeux : il est certain que la sierté de ces Troupes inspiroit je ne sçais quoi de grand aux spectareurs.

Ensuite le Roi passa en revue les détachemens de Gondrin, de Blaisois & de Bourbonnois : après avoir passé par tous les rangs, il sit faire l'exercice du canon & des mortiers : on tira 1 o coups de canon ce jour-là : on cassa six blancs, & on coupa en deux un homme de bois : l'air se trouva bientôt après rempli de bombes : on en tira près de 48, parmi lesquels il se trouva de fort bon coups : l'exercice sinit par une salve générale. Ensin le Roi passa le pont de bateaux pour aller au quartier de M. le Comte d'Eu, où il soupa.

(pl. 6°.) Le 11. M. le Dauphin alla au Camp du Régiment du Roi: à son arrivée on vit paroître un spectacle qu'on avoit préparé pour ce Prince, dans. l'intention de lui présenter l'image naturelle d'une action d'infanterie. M. le Duc de Biron, après. avoir donné ses ordres par tout, s'étoit rendu, avec M. le Marêchal son pere, & une partie des Officiers, au centre du Régiment pour recevoir M. le Dauphin: les deux derniers bataillons, après avoir mis leurs sur-tous bleus, allèrent camper en-deçà de la chaussée de Marigny, comme ennemis, dans le temps que les deux premiers baraillons étoient dans leur Camp en habit blancs : les piquets des ennemis étoient à la tête de leur Camp; ceux des blancs étoient placés de même : leurs sentinelles étoient avancés. Ce fut à l'arrivée des Princes qu'un détachement de quatre hommes de la droite des ennemis alla reconnoître les piquets des

blancs. La sentinelle tira dessus : ce détachement fut suivi par des piquets qui attaquèrent ceux qui leur étoient opposés, pendant que les piquets de la gauche firent la même manœuvre : le feu étant bien allumé de part & d'autre, les piquets commençant à plier, les deux premiers bataillons des blancs sortirent de leur Camp, dans le temps que la première ligne des bleus s'ébranla : elle s'avança ensuite dans le milieu de la prairie pour rencontrer les blancs : ce fut-là où se fit un grand seu de part & d'autre. Le Duc de Biron engagea la bataille : le combat commença avec vivacité du côté de la droite des bleus : le reste de la ligne s'anima d'une pareille valeur, & poussa aussi tout ce qui lui étoit opposé, de sorte que la première ligne des bleus se vir renversée, & se retira derrière la deuxième, qui reprit siérement la place, & chargea avec tant de fureur les victorieux, qu'elle les contraignit à prendre à leur tour le même parti : par ce mouvement cette deuxième ligne se vit en présence de la deuxième des ennemis : ces deux lignes combattirent long-temps avec forces égales : il sortoit un feu terrible des bataillons : cette première action fur vigoureuse, les ennemis disputant vaillamment leur poste; mais la petite armée s'en étant encore approchée, ils furent contrains de l'abandonner; après quoi ces secondes lignes passèrent dans les entre-deux des premières, dans le temps que les petits bataillons des premiéres. se retirèrent : on redoubla le seu de part & d'aure, & les fecondes lignes s'étant ralliées, avancèrent dans les entre-deux, de façon que la première & la seconde ligne s'étant ralliées, n'en firent

plus qu'une dé part & d'autre. Le combat ne fui

point sanglant, mais opiniâtre.

On se chamailla beaucoup & long-temps: enan on vit plier l'aîle gauche des ennemis : le centre recula un peu après, & ensuite l'aîle droite: les deux premiers bataillons redoublèrent la charge, les forcèrent, & les obligèrent à rentrer dans. leurs retranchemens, les suivant toujours de près, & les contraignant à capituler. Les ennemis, dans leur retraite, faisoient seu de temps à autre sur les victorieux : cette retraite fut sière & peu précipite : les deux premiers bataillons victorieux retournèrent sur leur pas : les deux derniers se joignirent à eux, & firent chacun un quart de conversion : alors les deux lignes n'en firent plus qu'une, & les bataillons se formèrent par divisions. Le Régiment marcha dans cet ordre devant M. le Dauphin, le salua, sit un quart de conversion & gagna la gauche du Camp : enfin il se recourbavers la droite, & forma une ligne, d'où il courut à la marmitte, après avoir posé les armes en faisceaux.

(Pl. 7°.) Le 12. le Roi voulantvoir faire quelques exercices à son Régiment, lui ordonna de passer la rivière d'Oise, qui étoit désendue de l'autre-côté par six cens hommes détachés des Régimens de Gondrin, Blaisois & Bourbonnois: Le Régiment du Roi se divisa: deux bataillons se postèrent à 50 toises du rivage; les deux autres se placèrent à 400 toises plus bas, vis-à vis l'endroit où l'on vouloir jetter le pont. Dès que le Roi, la Reine, M. le Dauphin, & les Ministres surent arrivés, les deux premiers bataillons s'avancèrent

sur le rivage droit, où ils se partagèrent par pelotons, suivant les divisions ordinaires en deux lignes. Aussi tôt que les premières divisions eurent fait seu sur les détachemens, elles se retirèrent, tandis que les pelotons de la seconde ligne, après avoir chargé, s'avancèrent dans les entredeux pour redoubler la charge; ce qui fir un feu continuel, les pelorons se relevans alternativement toutes les fois qu'ils avoient tirés : on plaça deux piéces de canon sur la droite pour faire seu sur l'ennemi : on en plaça peu après deux autres sur la gauche : cette Artillerie sur servie avec la plus grande diligence. Les deux derniers bataillons vinrent se camper au lieu destiné à la construction du pont, qui fut supposé à une lieue de l'endroit où se défendoit le passage. Pendant qu'on l'établissoit, de petits détachemens de Grenadiers passerent la rivière, & vinrent se coucher ventre a terre : en moins d'une petite demi - heure il se trouva construit : la diligence des travailleurs pouvoit-elle être plus grande? Il avoit environ trente toises de longueur.

Dès que ce pont fut fair, les détachemens de Grenadiers se levèrent: à la faveur de ce mouvement les deux derniers bataillons passèrent le pont & vinrent se camper de l'autre côté: aussi-tôt la deuxième ligne des premiers bataillons desila derrière la première, alla passer le pont, & se posta de même que les piquets, vis-à vis des Ennemis. Ceux-ci s'appercevant qu'on avoit passé la rivière, voyant les bataillons prêts à les prendre en slanc, résolurent de se retirer dans leur Camp. Le seu diminua de part & d'autre, & la première ligne

des deux premiers bataillons qui n'avoit plus d'ennemi à craindre, défila & vint occuper les premiers postes des seconds bataillons, asin de garder le pont de ce côté-là. Le Roi s'en retourna
content de toutes les manœuvres dont il venoit
d'être temoin, & que son Auguste présence avoit
animées: il fut suivie de toute la Cour. C'est ainsi
que Sa Majesté s'attachoit chaque jour à s'instruire dans cette glorieuse science, qui fait l'étude
continuel des Conquérans. Quelle leçon pour les
jeunes Princes & pour les Seigneurs, qu'un pareil
exemple!

Le 14. qui éroit le deuxième jour après le passage de la rivière, le Roi ordonna qu'on ouvrit la tranchée: il étoit également curieux de voir, & comment une Place pouvoit résister, & comment

on pouvoit la forcer.

Le 13. Sa Majesté soupa au Camp de M. le Duc de Biron: cette sète se passa avec un ordre admirable.

Le 14. l'on prépara tout ce qui étoit nécessaire

pour l'attaque du Fort.

(Pl.4°.) Le Roi étant de retour de la chasse, on ouvrit à l'entrée de la nuit la tranchée à 300 toises de la Place, par deux boyaux en ligne droite de 175 toises chacun, l'un à la droite l'autre à la gauche, & par une paralelle de 500 toises, passant par la tête de ces boyaux, terminée à droite par une redoute.

La Capitale du centre de l'attaque étoit coupée par une perpendiculaire, à la distance de 300 toises du corps de la Place: on commanda pour l'ouverture de la tranchée 500 fusiliers, 3 piquets de 50 hommes chacun, avec 1100 travailleurs.

Les 500 fusiliers étoient divisés en 3 détachemens, un de 200 hommes, & les deux autres de 150 hommes. Toutes ces troupes passèrent au dépôt, où les travailleurs prenoient chacun une fascine & deux outils, une pelle, & une pioche: le piquet de 50 hommes destinés à couvrir les travailleurs de la gauche, & suivi de 150 hommes, qui devoient aussi soutenir les mêmes travailleurs, prit le chemin qui méne au dépôt, vers la porte-Chapelle: laissant la Ville à droite, il prit tout court à gauche le chemin de Soissons, qui traverse le Fauxbourg Chapelle : le piquet qui devoit couvrir les travailleurs du centre, en débouchant le Fauxbourg, fut conduit par un Officier d'Artillerie sur la Capitale du centre, 300 pas en avant de la paralelle : le piquet qui devoit couvrir les travailleurs de la droite laissa le Fauxbourg à gauche, & fut conduit par un Ingénieur sur la Capitale de la droite : ces trois piquets & ces trois détachemens furent postés vers les endroits de leur destination, autant qu'il étoit possible dans le même temps: ainsi les traces se-firent d'une manière uniforme. Peu après trois Ingénieurs se rendirent à la jonction du boyau de la droite , & de la paralelle, trois autres à la jonction du boyau de la gauche, & de la paralelle, d'où ils partirent en même temps pour parcourir les traces avec diligence : chacun de son côté fit lever les soldats & commencer le travail : chaque soldat, pour se mertre à couvert, fit d'abord un fossé de deux pieds de profondeur : après la communication ce fossé fut élargi de quatre pieds.

Le nombre infini des bouches à feu que les Af-

ségés faisoient entendre, & le profond silence qui régnoit du côté des Assiégeans, étoient d'autant plus agréables, qu'il est rare de pouvoir considérer de pareils tableaux en sûreté. On sit cette nuit la deuxième paralelle, qu'on persectionna le lendemain: les Gardes étoient postées de part & d'autre autour de la tranchée, en cas de sortie.

Le 15. à la pointe du jour les Troupes armées entrèrent dans la tranchée : le piquet de la droite occupa la redoute qui termine la droite de la seconde paralelle; celui du centre se plaça dans la paralelle derrière la batterie de mortiers; celui de la gauche se logea dans la gauche de la paralelle.Les 150 hommes qui soutinrent les travailleurs à droite & à gauche occupèrent les parties de la paralelle qui se trouvèrent devant eux : les 200 hommés du centre se placerent moitié à droite, moitié à gauche du piquer du centre ou de la batterie des bombes. Les travailleurs de jour qui relevèrent ceux de nuit, & même les Troupes de tranchée qui y étoient entrées, s'élargirent. Ces ouvrages commencés, l'Artillerie travailla à établir une batterie de six mortiers sur la Capitale du centre, en avant de la paralelle, & à dix batteries de canons, aussi en avant de la paralelle; deux de ces batteries, de six pièces de canon chacune furent établies. l'une à 30 toises à droite, l'autre à 30 toises à gauche de la batterie des mortiers : ces batteries étoient destinées à ruiner les faces : quatre autres batteries à ricochets, de deux pièces chacune, furent placés deux à droite deux à gauche fur le prolongement intérieur des parapets, tant des deux faces de la demi-lune, que des deux branches

thes du chemin couvert : quatre autres batteries à ricochets, aussi de deux pièces chacune, surent établies deux à droite, deux à gauche, vers les extrêmités de la parallele, sur la prolongation intérieure des faces des parapets des bastions du front d'attaque, & de leurs branches du chemin couvert : vers le soir les batteries étoient en état; mais le Roi ne voulant point qu'elles tirassent, on déboucha de la parallele sur les trois Capitales, traçant à fascines courantes les zigzags, qui surent poussés jusqu'à ao toises environ des trois Places d'armes saillantes : le lendemain on persectionna

l'ouvrage.

Le 16. Sa Majesté vint visiter les ouvrages, entra dans le Fort avec M. le Dauphin, pour voir les sorties qui se firent à trois reprises : les batteries de la premiére parallele commencerent à tirer : les Gardes étoient dans les zigzags & dans les Places d'armes. La premiére sortie se fit par la lunette de la droite : une bombe qu'on tira de la Place étoit le signal : un détachement de 50 hommes sit suir les travailleurs de la tranchée : ce détachement étoit suivi par des travailleurs qui comblèrent les travaux des Assiégeans : ils furent chargés par la Garde des Places d'armes, qui les poursuivit jusqu'à la lunette, fit sa décharge, & les contraignit de reculer : les Asségeans firent quelques prisonniers de Guerre ce jour-là. Après cette affaire, les Travailleurs reprirent leurs postes, & réparèrent les endroits de la tranchée qui avoient souffert. La deuxième sortie se fit sur la gauche de l'attaque par la lunette : un détachement de 50 hommes sit la même chose que le

précédent, pendant que les bombes ne cesserent de voltiger autour du glacis. La troisième sortie fut plus forte que les autres : elle se fit par la lunette du milieu sur les Travailleurs du centre de l'attaque. Ils furent chassés : on combla leurs tra- . vaux : les Gardes des Places d'armes vintent attaquer ce détachement, & le poursuivit jusqu'à la Place. Ce spectacle avoit si fort occupé un Sergent spectateur, qu'il ne vit pas une bombe qui venoit à lui : elle lui cassa la tête : il en mourut la nuit. Depuis ce jour - là le Roi défendit de tirer des bombes. Le même soir on commença la troisième parallele à sape volante : après que le seu eut cessé de part & d'autre, les Ingénieurs tracèrent cette sape par des fascines : les soldats placèrent les gabions que les Travailleurs remplissoient de terres : les sapeurs profitèrent de la tranquillité où les laissoient les Assiégés, pour marcher à sapes volantes & par gabionades. Après que les gabions de la troisième parallele furent posés, 83 travailleurs de l'Artillerie construisirent huit nouvelles batteries à ricochets, de deux piéces chacune, sur les alignemens, & pour les mêmes effets des batteries précédentes, dont les pièces servirent pour ces nouvelles batteries : indépendamment de ces huit batteries, on en construisit encore deux sur la même parallele de deux piéces chacune : on construisit aussi en même temps deux batteries de quatre mortiers chacune sur la même parallele, chacune à sept ou huit toises de la Capitale du centre. Tous ces ouvrages se persectionnèrent.

Le 17. les Assiégeans n'avoient pas laissé de pousser leurs travaux fort avant : ils étoient soute-

aus par leur Arvillerie, dont le feu étoit supérieur à celui de la Place. Vers le soir 300 hommes du Régiment du Roi montèrent la tranchée: ils occupèrent la deuxième parallele, pour soutenir les 100 Travailleurs du même Régiment. Le Roi, suivi de Monseigneur le Dauphin & des jeunes Princes, vint voir la tranchée, & examina ce qu'il y avoit de fait. Les batteries, quoique prêtes, ne tirèrent pas. Le même soit trois brigades de Sapeurs débouchèrent sur les Capitales des trois lunettes à doubles sapes, couvertes avec des blindes en s'enfonçant de trois pieds : les gabions & les terres avoient trois pieds & demi de haut, ce qui faisoit un couvert de six pieds & demi : ils roulèrent tous devant eux un gabion farci : ils marchèrent droit à l'angle de chaque lunette, jusqu'au débouché de l'arrondissement du fossé. Dans le même temps trois autres brigades de sapeurs débouchèrent sur les Capitales des deux bastions & de la demi-lune à doubles sapes couvertes, formant des zigzags, se défilant autant qu'il étoit possible des ouvrages de la Place. Les fapes de la droite & de la gauche étoient presqu'égales : celle du milieu étoit différente des autres, en ce qu'on y fit une traverse, pour mieux se défiler des ouvrages voisins : toutes ces sapes furent poussées jusqu'à cinq toises des angles saillans du chemin couvert.

Le 18. on perfectionna les sapes, & on chargea les mines des lunettes, & du glacis. Les amas des matériaux se firent sur le revers de la troisième parallele, pour dégager les tranchées: cette parallele, moins étendue que la première, avois rrois cens roiles de long. Sur le soir trois cens hommes armés du Régiment du Roi, & 60 Travailleurs monièrent la tranchée, avec trois drapeaux, suivant leur contume. Le Roi ne parut pas ce jour-là, n'étant revenu que fort tard de la chasse. A l'entrée de la nuir on donna un divertissement Militaire aux Dames de la Cour placées sur la Terrasse. On jetta 50 pots à seu sur le glacis de droite & de gauche, & au centre de l'attaque; ce qui sit une très-belle illumination: 120 bombes qu'on jetta ensuite de côté & d'autre offrirent un sort beau coup d'œil, les ombres de la nuir leur donnant tout le brillant qu'on pouvoit souhaiter.

Le 19. on prépara 300 grenades, & tout ce qu'il falloit pour l'attaque du chemin couvert. Le Roi, M. le Dauphin & toute la Cour assistèrent à ce spectacle, que l'on représenta sur les sept heures du soir. Les deux Compagnies de Mousquetaires arriverent ce jour-là à Compiegne: chaque Mousquetaire s'étoit chargé d'une fascine en passant par la Forêt. Ils passèrent le Fort, & les portèrent à la queue de la tranchée, d'où ils re-

tournèrent chez eux.

Un quart d'heure avant l'arrivée de Sa Majesté, les batteries de la deuxième parallele commencèrent à tirer, & aussi-tôt qu'elle sut arrivée, les Grenadiers, qui étoient rangés dans les doubles sapes couvertes, débouchèrent dans les fossés des lunertes: ces lunettes étant de terre, & n'étant ni palissadées ni fraisées, il étoit facile de les enlever d'un coup de main, à l'entrée de la nuit.

L'action commença par l'attaque de la lunette de la droite : elle fur investie tout à coup par un

gres détachement, & assaillie avec tant de vigueur, que les Troupes qui la gardoient ne purent tenir, & furent contraintes de se retirer dans le chemin couvert, le plus vîte qu'il leur sur possible : les Assiégeans s'en emparèrent : l'autre sur disputée plus long-temps : ceux qui venoient d'être chasses de la première, voulurent réparer leur honneur dans la seconde; en esset les Assiégeans se virent repoussés deux sois; mais le nombre augmentant malgré le seu qu'on saisoit de la Place, les Officiers jugèrent à propos d'abandonnerent encorece poste, & de se retirer dans le chemin convert.

Ces heureux commencemens enflèrent le courage des Assiégeans : ils sortirent de leur retranchemens, & parurent tout le long de la troisseme parallele, marchant avec fierté, droit au chemin couvert qu'ils attaquèrent. On ne pent voir un plus beau feu que celui qui se fit de part & d'autre : le canon étoit servi aussi promptement que la mousqueterie : les grenades lancées de tous. côtés décrivoient en l'air mille cercles, qui, fans cesse réitérés, formoient un magnifique berceau de feu. Enfin les Assiégeans, parurent aux palissades : on les repouffa dans le commencement; mais s'animant de plus en plus, ils s'emparèrent du chemin couvert, suivis de près des Travailleurs, & s'y logèrent en peu de temps. Pour accélérer, on attaqua dans le même moment le chemin couvert, avec toute la valeur imaginable. Les Troupes qu' étoient établies sur cinq de hauteur dans les Places. d'armes, débouchèrent de la troisième parallele, pour attaquer les trois Places d'armes saillantes. Il se fir un grand seu de part & d'autre : les Trou-

pes postées dans la troisième parallele relevèrent plusieurs fois les attaquans : les Assiégés, après avoir essuyés un grand feu de mousqueterie, se retirèrent dans leurs Places d'armes rentrantes: on les y força avec tant de vivacité qu'ils furent forcés de lâcher pied : cet avantage donna le moyen de se loger sur les angles des trois Places d'armes saillantes; ce qui épargna au moins trois jours qu'on auroir dû employer à marcher à doubles sapes, & à élever des cavaliers pour chasser l'ennemi du chemin couvert. Le peu de distance de la parallele au chemin couvert invita à cette attaque : le logement des Places d'armes assuré, on établit six brigades de sapeurs, une sur chacune des six branches du chemin couvert attaqué, pour l'envelopper entiérement à traverses tournantes : aussi-tôt on construisit dans ce logement du chemin couvert trois batteries à bombes, une de trois mortiers sur la Capitale de la demi-lune, & une de deux mortiers sur chaque Capitale de deux bastions : s'il eut été nécessaire on y auroit joint des pierriers. Pendant cette opération on faisoit deux descentes de fossé, à doubles sapes couvertes, une sur la face du bastion attaqué, & l'autre sur celle de la demi-lune. Ces sapes débouchées dans le fossé, on le traversa d'un parapet, jusqu'à l'escarpe des ouvrages. Pendant cette attaque les Assiégés jettèrent une grande quantité de grenades sur le glacis, & dans les logemens: il en tomba même au milieu des spectateurs, ce qui présenta un image plus vraie d'un siège. Ces grenades étoient chargées à une once de poudre. M. le Dauphin, qui s'étoit placé sur l'angle saillant

de la demi-lune, prit plaisir à voir les mouvemens qui se faisoient des deux côtés. On perfectionna, tant qu'on put, les logemens de part & d'autre.

Cependant la garnison n'étoit pas tranquille : il sortoit des remparts de la demi-lune du chemin couvert un feu épouventable du canon & de la mousqueterie: il y avoit bien des coups perdus, l'obscurité empêchant de discerner les endroits où l'ennemi travailloit sans relâche: quoique les Asnégés eussent peu à craindre, ils observoient toutes les régles que l'art Militaire prescrit en pareille manœuvre. A l'entrée de la nuit, tout le poligone parut illuminé par des godrons attachés de distance en distance à l'escarpe. Pen après M. de Valliere, pour ne pas manquer à aucun des usages qui s'observent dans les sièges, sir jetter quantité de pots à feu & de bombes sur le glacis, afin d'observer les travaux des Assiégeans; ce qui donna un fort-beau spectacle: les bombes contenoient une demie livre de poudre : elles pesoient six à sept livres. Cinq cens hommes armés du Régiment du Roi, & deux cens Travailleurs montèrent la tranchée. Il pouvoit y avoir quatre cens hommes du Régiment du Roi dans le Poligone. Sa Majesté fût à la Comédie ce jour-là. Il y eut une grande fête chez M. le Comte d'Eu, à laquelle plusieurs Princesses & Dames de la Cour furent invitées.

Il y avoit dans la Place deux brigades, l'une d'Officiers du Régiment Royal Artillerie, l'autre d'Officiers d'Artillerie, avec 40 Canoniers, & des détachemens de Mineurs & d'Ouvriers, sous M. du Heron: il y avoit 50 hommes par détachement

pour la défense des ouvrages. Lorsqu'il s'agissoir des sorties ou d'autres manœuvres, on faisoir entrer dans la Place des piquets ou détachemens de rensort.

Le Bataillon de Royal Artillerie fournissoit dans le Fort une garde de 15 hommes, avec un Sergent; elle étoit relevée au bout de 24 heures. Cette garde donnoit des sentinelles pour les dépôts des poudres, artifices, &c. La garde de la tranchée étoit de 500 sussiliers par détachemens, & de trois piquets de 50 hommes chacun, indépendamment des détachemens de réserve. Messieurs de l'Artillerie faisoient les fonctions d'Ingénieurs, & Messieurs de Royal Artillerie servoient l'Artillerie.

Le 20, on acheva de couronner le chemin couvert : on perfectionna les logemens & les batteries; on dressa ensuite une platte forme pour M. d'Oxiron, Médecin de Besançon, qui prétendoit avoir trouvé une nouvelle façon de jetter les bombes avec plus de précision : Nous parlerons de cette méthode dans les remarques faites sur le jerdes bombes. Sur le soir on fit jouer quelques mines: les détachemens formèrent une chaîne à 200 toises du Polygone, pour empêcher le monde de s'approcher de trop près *. Le fignal étant donné de la terrasse du Roi par un coup de canon, on fir jouer le premier étage de la lunette de la droite, ensuite celle de la gauche : un coup de canon du Polygone servant de signal, on sit sauter les banteries destinées à faire bréche, ce qui fur fore bien exécuté.

Aussi-rôt que les mines eurent joué, je fus * l'étois sout on dédans de cette chaîne à 150 pas des Mines lorsqu'elles jouèrent, avec deux Officiers Mineurs, & deux Ouvriers qui mirent le seu. les visiter, & je mesurai les entennoirs, dont je parlerai dans la suite. On posta des gardes autour, afin de les conserver tels qu'ils éroient jusqu'à ce que le Roi les eut vus; ce qu'il sit le lendemain. Le feu prit cette nuit chez le Curé de Venette; il y avoit des Officiers du Régiment du Roi logé chez lui.

Le 21. à sept heures du matin M. d'Angervil. liers alla voir le Polygone : il étoit accompagné de M. de Valliere, & de plusieurs Soigneurs de la Cour. Ce Ministre visita avec tous les soins possibles les entonnoirs qui avoient été saits la veille, & jugea avec beaucoup de connoisfance des effets de la poudre. Vers midi & demi, on fit sauter les autres mines qui étoient restées la veille à la lunette & à la batterie : pour cette exécution, après avoir formé la chaîne, en donna le fignal sur la Terrasse du Roi, & on commença par faire sauter la batterie de M. Amoniarzi : elle produisit un très-grand effet, & fie fauter des hommes de bois, & des gabions dans la demilune : ensuite l'on sit jouer le deuxième étage de la lunetre de M. Turmel : elle fit aussi l'effet qu'on s'étoit proposé : ces mines enterrèrent quantité d'hommes de bois, & firent sauter les angles des parapets qui étoient restés de la lunette. Peu après, un coup de canon du Fort donna le fignal, & com mit le feu à la batterie de M. Antoniazzi : elle étoit composée de deux grands fourneaux, qui avoient 26 pieds de terre à enlever t on jette un gros gabion farci dans l'entonnoir des mines du second étage: on y jetta des roues, des hommes de bois, &c.: ces fourneaux firent un esser terrible. Je ne m'étois éloigné que de soixante toises, asin d'en mieux juger : les entonnoirs étoient prodigieux. Un moment après, ce spectacle sur suivi d'un autre que donna le troisième étage de la lunette de M. de Turmel : les terres surent enlevées à une certaine hauteur : les hommes de bois voltigèrent de tous côtés, & la lunette disparut, ne laissant pour tout vestige qu'un entonnoir double de la ligne de moindre résistance.

Toutes ces mines ayant produit l'effet qu'on avoit dû en attendre, on mit des sentinelles autour des entonnoirs, pour les conserver. Le Roi, avant d'aller à la chasse du sanglier, vint voir ces entonnoirs: il étoit accompagné de toute sa Cour. Ce Monarque examina avec attention les désordres causés par les mines. Il parut fort content d'un succès aussi brillant.

Les Troupes qui formoient la chaîne se retirèzent dans la Forêt pendant la chaleur: cependant on préparoit tout ce qui étoit nécessaire pour monter à l'assaut. Sur les six heures du soir les Troupes s'avancèrent vers le Fort: cinq cens hommes y entrèrent: les autres pénétrèrent dans la troissème parallele. Aussi-tôt que le Roi sur revenu de la chasse, on commença l'attaque, en tirant quelques coups de canon: c'étoit un signal pour le mineur qui mit le seu à la mine de la bréche de la demi-lune.

Le Roi & les Princes se placèrent sur le prolongement de la face de la demi-lune où étoit la mine. Cette mine enleva les terres du rempart & du parapet, & les jetta dans le fossé: par ce moyen elle forma une bréche qui avoit dix toi-

ses de long sur quatre de large, en comptant depuis le paraper jusqu'au talut du rempart, où elle laissa une espèce d'épaulement vers la place; c'étoit tout l'effet qu'on en attendoit : la bréche se fit à vingt-trois pieds & demi de l'angle flanqué. Après cette opération, le Roi, accompagné de sa Cour, se plaça sur l'arrête du glacis, ou, pour mieux dire, sur le bord de l'entonnoir des mines qui avoient fait fauter la batterie dirigée vers le flanc, à l'endroit où la prolongation de la face du bastion coupe ce glacis. On donna un signal par un coup de canon, & on fit sauter les mines qui firent la bréche du bastion : elle avoit six toises de long, sur dix pieds de large : les terres ne firent que rouler dans le fossé, & formèrent une rampe assez douce; mais je ne sçais par quel hasard un mineur mal adroit ne mit pas bien le feu, ensorte que les deux fourneaux de la droire ne firent aucun effet : la bréche étoir cependant assez grande, & le Roi en fût fort content : elle se fit à cinq toises de l'angle flanqué. Ces bréches étant faites, les Grenadiers débouchèrent par une double sape couverte, du côté de la demi-lune, se coulèrent le long de la contrescarpe & des revers du fossé; mais le feu des Assiégés fut si furieux qu'il les contraignit de regagner le chemin couvert, ce qui obligea l'Officier, qui commandoit, d'y faire marcher un plus grand nombre de Troupes: avec ce renfort il environna la bréche de la demi-lune, faisant un feu terrible, soutenu de celui qui sortoit du logement du chemin couvert : les Assiégés ne pouvant en soutenir la vivacité abandonnèrent ce paraper,& les ennemis s'en rendirent maîtres. Pendant ce

temps-là le feu de la Ville incommodoit beaucoup les Assiégeans; mais les Travailleurs qui les suivirent de près les en garantirent promptement, & leur donnérent moyen de chasser entiérement les Assiégés de la gorge de la demi-lune, & du retour du fossé, où ils s'étoient étendus : après cela ils ne trouvèrent plus de salut que dans la fuite : ils se jertèrent dans le fossé, & tiraillans du mieux. qu'ils pouvoient dans leur retraite, ils se retirèrent dans la place par la poterne: les victorieux s'établirent dans leur logemens, &, ayant garnis... toute la demi-lune de Troupes, ils faisoient paroître une contenance intrépide, malgré le grand seu qu'on faisoit sur eux des remparts : ils montèrent à l'assaut, forcèrent les ennemis; mais. ceux-ci, ayant obtenu quelque secours, repousserent les Assiégeans par de-là la bréche : ils se rallièrent, retournèrent à la charge suivis de soixante Travailleurs qui perfectionnèrent le logement sur la bréche du bastion, & montèrent à l'assaut: les ennemis étoient retirés dans leur retranchemens, où il y avoit quatre piéces de canons: ce retranchement commença à quatre roises de l'angle de l'épaule, faisant un angle obtus vers le milieu de la gorge. Ils firent un feu terrible fur la bréche : les Affiégeans ne se rebutans point, montèrent hardiment pour s'y loger; mais les Affiégés les en chasserent. Ils revinrent bien-tôt avec un nouveau courage, repousserent les ennemis & se logèrent sur la bréche. Les Assiégés harcelés de tous les côtés, voyant la demi-lune prise, & le logement de la bréche exécuté, demandèrent à capituler.

Le Gouverneur de la Place sit battre la chamade, & planter un drapeau blanc sur l'angle slanqué du bastion : un Officier s'en approcha aussitôt, & demanda de quoi il s'agissoit : on lui sit réponse que c'étoit pour capituler : ensuite on proposa des ôtages, & on se mit en état d'en faire l'échange : la Place donna deux Officiers : les Assiégeans leur en envoyèrent un pareil nombre. Voici qu'elle sut la capitulation.

Nous Gouverneur, ayant considéré l'état de notre Place, l'avantage des Assiégeans, nulle espérance d'être secouru, avons assemblé un Confeil de Guerre, dans lequel, après avoir considéré notre situation, il a été délibéré que nous rendrons la Place aux conditions suivantes; sçavoir.

1°. Que les Bourgeois de la Place ne seront molestés pour quelque sujet que ce soit; qu'on les laissera libres dans les exercices de leur Religion, & qu'on ne leur ôtera aucun des priviléges dont ils ont toujours joui, & dans lesquels nos Rois les ont toujours autorisés.

2°. Que plusieurs bâtimens privilégiés, tels qu'Hôpitaux, Eglises, Maison de Ville, qui ont été détruits par le canon des Assiégeans, seront

rétablis à leurs dépens.

3°. Que les Déserteurs ne seront point recher-

chés.

4°. Que tous les Prisonniers faits de part & d'autre pendant les sorties, seront rendus sans avoir égard au nombre.

5°. Que les malades, de quelque nature que soient les maladies, seront soignés par les Assié-

geans,

6°. Qu'il sera accordé quatre chariots couverts pour emporter les meubles & autres effets des As-

siégés, sans qu'il soit permis d'y regarder.

7°. Qu'il sera fourni quatre carosses pour plusieurs Dames de condition qui se sont trouvées enfermées dans notre Place, dans le temps du blocus, & que l'on n'a pas voulu laisser sortir, quoique nous l'ayons demandé.

8°. Que nous sortirons accompagnés de notre garnison, avec tous les honneurs de la Guerre, c'est-à-dire, tambours battans, méches allumées, drapeaux déployés, le fusil sur le bras, le pouce sur le chien, balle en bouche, huit pièces de canon, huit mortiers, armes & bagages.

9°. Qu'il sera fourni à notre garnison, & ensemble à nos bagages une escorte suffisante pour nous conduire en toute sûreté à Compiegne, qui

est la place la plus prochaine.

Promettons sur notre parole qu'il sera fourni au Commandant du détachement qui sera notre escorte, un sauf conduit dûement signé, pour se retirer en toute sûreté sur les terres de la domination des Vainqueurs.

Signé, le Chevalier D'ALLEMANT.
Gouverneur.

Et CHARLES DE BOURBON, Comte d'EU.

Les Assiégés demandoient huit piéces de canon. Le Roi en accorda quatre : ils demandoient huit mortiers, & le Roi en accorda deux. Peu après, Sa Majesté se plaça au pied du glacis où la Reine le joignit pour voir désiler la garnison, qui, après être sortie par la bréche, passa par la double sape couverte devant Leurs Majesté, pour s'en retourner au Camp. Ainsi sinit cette sète Militaire. Les spectateurs, qui étoient en grand nombre, frappés d'étonnement, goutoient un plaisir jusqu'alors inconnu à ceux qui n'ont pas l'avantage de servit le meilleur des maîtres.

Toutes les Troupes avoient été sous les armes pendant toute cette journée, partie à la tranchée & partie dans le Fort.

Le 22. les Troupes se reposèrent : on commen-

ça à embarquer l'Artillerie, &c.

Le 23. le premier bataillon du Régiment du Roi décampa, & prit sa marche vers la Champagne.

Le 24. les trois autres bataillons du même Régiment suivirent le premier, pour aller à Reims & à Châlons.

Le 25. les détachemens de Blaisois, Bourbon-

nois & Gondrin levèrent leur Camp.

Le 28. le bataillon de Royal Artillerie partit aussi pour s'en retourner à la Fere, laissant un petit détachement pour servir de garde à Compiegne.

On employa le 23. le 24. le 25, à combler la

tranchée: le Fort resta comme il étoit,

Description du quartier de M. le Comte d'Eu.

(Pl. 3°.) Ce Prince fit éclater dans cette occasion le talent & le grand goût qu'il a pout tout ce qui regarde le Militaire : il est certain qu'on n'a jamais rien vu de plus magnifique & de mieux ordonné que la distribution de son quartier : on y entroit

par un passage de quatorze pieds, entre deux grandes guérittes: de-là on appercevoit deux grands parterres: celui de la droite contenoit le Polygone relevé en gazon: c'est-là où l'on faisoi: chaque jour des attaques en présence des Dames de la Cour: dans le parterre de la gauche on remarquoit un Exagone fortisse, avec un ouvrage cou-

sonné relevé aussi en gazon.

Le grand Pavillon de M. le Comte d'Eu étoit au centre: après l'avoir traversé, on entroit dans une grande allée, bordée d'arbres en caisses, de pots à fleurs, & de deux plates-bandes de gazon. Cette grande allée étoit accompagnée de deux autres de douze pieds de large, & de deux grands parterres d'avoine : l'on remarque ensuire la grande Marquise, où M. le Comte d'Eu donna à manger aux Princes & Princesses de la Cour. A côré, & au-delà étoient quatre autres grandes tentes, où mangeoient les Officiers. Les buffers étoient placés tout auprès, & au milieu de toutes ces tentes on avoit construit un cabinet pour Sa Majesté. On avoit aussi pratiqué deux petites tentes pour les gardes. Les remises & les écuries terminoient ce magnifique quartier. Lorsque le Prince donnoit à souper, les deux parterres étoient illuminés, de même que les deux guérittes : tout le tour du petit fossé étoit aussi éclairé par des godrons, placés de six pieds en six pieds à côté de l'Office. On y voyoit aus un puits de trente pieds de profondeur.

Description du quartier de M. le Duc de Biron.

(Pl. 5.). Ce quartier n'étoit pas aussi étendu que celui de M. le Comte d'Eu: il n'en étoit pas moins commode; le grand Pavillon où mangea le Roi & les Princes étoit au milieu. Il étoit accompagné de six tentes pour les Officiers avec deux busses, & de six autres moins grandes pour les gardes: un champ d'avoine partagé en quarre, en forme de parterre, ornoit le milieu de ce quartier; il étoit aussi environné d'un petit sossé de deux pieds de large: l'office & les cuisines étoient dans la maison, près du quartier.

Remarques sur le jet des Bombes.

Je ne donne ici qu'une simple narration de tout te qui s'est passé aux batteries, mais je la donne avec toute l'exactitude possible, parce qu'il ne s'est rien passé à ce sujet dont je n'aye été témoins oculaire, étant chargé des ordres de M. d'Angervilliers, Ministre de la Guerre.

L'Ecole d'Artillerie commençà ses exercices le 23 Juin en présence du Roi. Le plan de la batterie en fait assez voir la construction: il y avoit deux pièces de quatre, deux de huit & deux de douze: elles tiroient à barbette. L'on y remarquoit de plus deux pièces de seize, & quatre de vingt-quatre livres de balles: celles-ci tiroient par des embrasures. La batterie de canon touchoit celle des bombes, où il y avoit deux petits mor-

tiers de huit pouces à chambre cylindrique; les bombes pesoient trente-cinq livres : chargées elles en pesoient quarante. L'on remarquoit quatre mortiers de douze pouces; le premier à chambre cône, le second & le troisième à poire, & le quarrième à chambre cylindrique : les bombes pe-10ient cent trente livres : chargées elles en pesoient cent quarante. Il y avoit aussi deux pierriers, l'un de douze pouces, l'autre de quinze : le premier étoit à chambre cône, l'autre étoit à cône tronqué ou ancien pierrier : cette batterie étoit à six cens pas de la butte des bombes, ou de la perche. Le premier jour on chargea les mortiers de huit pouces, à six onces de poudre: on les pointa à quarante dégrés avec de la terre, & on mit un bouchon de fourage sur la poudre : les coups étoient beaucoup trop courts; on jettoit les bombes au bas de la butte à trente-cinq & quarante toises de la perche. Le mortier de douze pouces à chambre cône, étant chargé à une livre & demi de poudre, avec de la terre sur trenteneuf dégrés, donna des coups passables; cependant les bombes allèrent beaucoup plus loin que la perche : on chargea un mortier cylindre à une livre & demie de poudre sur trente-huit dégrés. avec de la terre, & les bombes tombèrent en deçà de la perche. On chargea les mortiers sphériques de douze pouces à sept quarterons de poudre sur trente-neuf dégrés, avec de la terre, les coups furent trop longs; ils pass'èrent la perche : les premiers furent chargés à une livre & demi de poudre : on jetta des pierres de toute grandeur, depuis trente jusqu'à soixante-dix toises : on pointa

les canons de six pieds plus bas que le blanc, & on le toucha quatre fois, le tout s'exécuta par commandement: on tira toutes les piéces à gargouches; celles de vingt-quatre furent chargées à huit livres, celles de feize à six livres, celles de douze à cinq livres, celles de huit à quatre livres, celles de quatre à deux livres de poudre.

Le second exercice se fit le premier Juillet, en présence de M. le Dauphin & de toute la Cour. On chargea les mortiers de huit pouces à trois quarterons de poudre, avec de la terre & un bouchon de fourage : on les pointa à quarante-un dégrés: on tira plusieurs coups sous cet angle, dont les portées furent toutes trop longues : le même jour on chargea un mortier Cylindre de douze pouces à une livre & demie de poudre, on le pointa à trente-huit dégrés, & la bombe tomba à dix toises en deçà de la perche. On se proposa ensuite d'aller plus loin, & ayant pointé le même mortier avec la même charge à trente-neuf dégrés, la bombe fut jettée à trois ou quatre toises près de la perche. Les autres trois mortiers de douze pouces étant chargés à une livre & demie de poudre, pointés sous les angles de trente-six & de quarante dégrés, jettèrent les bombes assez près du but : les pierriers furent chargés à une livre de poudre; ils ne chasserent pas si loin.

Le troisième exercice de l'Ecole se sit le lendemain deuxième Juillet; les Bombardiers chargèrent les mortiers eux-mêmes: ceux de huit pouces à six onces, & ceux de douze pouces à une livre & demie de poudre: ils pointèrent sous l'angle de trente-huit dégrés: les bombes surent jetcourts. Il se fit cependant quelques bons coups à

trente-neuf dégrés.

Le 6. on redoubla le même exercice en présence de la Reine & de M. le Dauphin : on prit ce jour-là toures les précautions possibles pour éviter les accidens qui naissent souvent dans la pratique, ce qui paroissoit fort difficile, quoique nous fussions sans cesse occupés à les prévoir : nous chargeames donc un morrier cône de douze pouces, à sept guarterons de poudre, & nous le pointâmes sous l'angle de trente-huit dégrés : la bombe tomba à fix toises en deçà de la perche : les petits mortiers de huit pouces furent chargés ce jour-là à huit onces de poudre & pointés sous l'angle de quarante dégrés; les bombes tombèrent à cinq & à sept toises de la perche : les autres gros mortiers furent charges à une livre & demie de poudre, & pointés sur quarante-un & quarantedeux dégrés; les coups étoient passables.

Le cinquième exercice se fit le 9. en présence du Roi, après la revûe de son Régiment: on chargea un mortier de douze pouces à chambre cône de sept quarterons de poudre, à trente-huit dégrés: & l'on jetta une bombe à quatre toises de la perche: on chargea un autre mortier à chambre cylindrique, à une livre & demie de poudre: les portées surent beaucoup trop courtes: on crut devoir présérer le premier, dont la chambre étoit un cône renversé un peu tronqué vers le sond, du côté de la lumière, où il faisoit un cercle d'environ deux pouces & demi de diamètre: les côtés du cône avoient ouze à treize pouces, & le diamètre du grand

cercle étoit presque le même que celui du mortier. Il est aisé de s'appercevoir des défauts du mortier à chambre cylindrique : lorsqu on y mer beaucoup de poudre, il n'y a gueres que celle qui se trouve au fond qui chasse la bombe; le reste ne s'enflamme que lorsqu'elle est déja parrie. Aussi on a remarqué que sept quarterons de poudre ne chassoient la bombe gueres plus loin, sous: le même dégré d'élévation, qu'une livre & demie, au lieu que dans le mortier à chambre cône dont la chambre est plus évasée, la poudre s'enflamme plus facilement. On chargea les mortiers de huit pouces à huit onces de poudre : on les pointa sur quarante dégrés, & on jetta des: bombes très-près de la perche : il faut avouer que. les Bombardiers, depuis qu'ils se servent de l'instrument du Frere Philibert, Capucin, tirent infiniment mieux les bombes : c'est un quart de cercle élevé perpendiculairement sur une régle debois ou de cuivre, d'un pied de long, aux extrêmités de laquelle il y a, sur la même ligne, deux pointes également distantes du quart du cercle : ces deux pointes étant appuyées sur les bords du mortier, & tournées de côté & d'autre jusqu'à ceque la soye avec son plomb touche précisément le quart du cercle, servent à diviser l'horizontale ou la corde, & par conséquent l'ame du mortier en deux parties égales : ensuite on cherche par unepinule, qui travese le milieu du quart de cercle les piquets qui sont sur le parapet, afin de donnerla direction aux mortiers que l'on pointe sur les dégrés que l'on juge à propos : cet instrument

a la propriété de diriger toujours les mortiess verticalement.

Malgré la justesse & les précautions que l'on a prises, afin de charger toujours également, mettant un même bouchon de fourage, & la même quantité de terres sur la poudre, la resoulant toujours d'égale force, il est arrivé des dissérences considérables dans les portées: cette variation est sans doute causée par l'inégalité des bombes: les unes sont plus pesantes que les autres: d'autres ont plus de métail d'un côté que de l'autre, ce qui les fair aller ou à droite ou à gauche du but.

On peut aussi s'être trompé facilement sur la quantité de poudre qu'on a employée.

Remarques sur les Mines.

Rien ne fut mieux exécuté que les Mines: c'est dans cet exercice que M. Antoniazzy & M. de Turmel ont donné des preuves de leur sçavoir: ils eurent chacun leurs mines à construire. Le premier eut la lunette du milieu, & sur chargé de saire sauter la batterie qui devoit saire bréche à la demi-lune: il sit aussi les mines pour l'excavation de la bréche du bastion. M. de Turmel eut la conduite des mines de la lunette de la droite: il eut encore la batterie qui devoit saire bréche au bastion, & dirigea les mines qui firent la bréche de la demi-lune. La lunette de M. Antoniazzy étoit minée & contreminée de la manière suivante.

On creusa dans une terre dure & mêlées de beaucoup de pierres, deux puits c. d. à huit pieds de profondeur : on leur donna quatre pieds d'équarissage: les galeries avoient deux pieds de large, sur deux pieds & demi de haut, & dix pieds de long, depuis le bord du puits jusqu'au centre du rameau recourbé, d'où il y avoit cinq pieds jusqu'à la chambre de la mine : or les deux fourneaux f. e. (planche 8.) étoient à dix pieds l'un de l'autre, de même que g. h. Depuis le centre du puits c. à l'autre d. il y avoit trente-sept pieds: le fourneau h. étoit à dix-sept pieds du fourneau e. ils avoient tous neuf pieds de ligne de moindre résistance : on se proposa de les faire jouer ensemble, pour enlever une partie du terreplain de la lunette. On fit un autre puits en i. pour le second étage, il étoit de douze pieds de profondeur, sur cinq d'équarissage.

· On creusa les trois galeries k. l. m. auxquelles on donna deux pieds de large, deux pieds & demi de haut, trente pieds de longueur, sur six pouces par toises de pente. Les fourneaux n. o. p. furent placés au bout de ces galeries. La ligne de moindre résistance étoit de quatorze pieds & six pouces : on les construisse dans le dessein de leur faire enlever les angles n. o. p. Enfin le troisième étage n'étoit composé que d'un seul fourneau, qui avoit vingt-cinq pieds de terre à enlever : on continua de former le puits 14 jusqu'à vingt-quatre pieds de profondeur, que l'on creusa en avant de onze pieds vers l'angle saillant de la lunette, dans un terrein beaucoup plus dur, mêlé de quantiré de pierres à tusil & de craie : ce sut-là où l'on conse ruisit le grand fourneau q. dans le dessein d'enlever toute la lunette, suivant le grand cercle du paraboloide a. b. r. Les mines, pour faire sauter la batterie qui devoit faire bréche à la demi-lune, furent aussi conduites par M. Antoniazzy. [pl. 9.) Il fit faire quatre puits pour les trois étages : le premier avoit trois pieds de profondeur, sur quatre pieds d'équarissage : la galerie a. b. comptant depuis le bord du puits jusqu'au centre du rameau b. c. avoit dix-neuf pieds: le rameau b. d. avoit vingt-huit pieds de retour de chaque côté, On y construisit quatre perits fourneaux intérieurement : d. c. c. d. à dix - huit pieds du centre de l'un à l'autre : ces fourneaux eurent tous neuf pieds de moindre résistance : cette ligne étoit à douze pieds de l'arrête du glacis e. : ces fourneaux étoient directement sous les batteries e. f. g. h.: le dessein étoit de jetter les pièces dans le fossé.

On creusa deux puits i. k. pour faire le second étage, à huit pieds de prosondeur, dans un terrein plus pierreux que le précédent. A dix-huit pieds six pouces du centre du premier puits a. les galeries l. m. eurent vingt-trois pieds de long a on donna dix pieds de retour pour les rameaux m. n. de chaque côté: on sit deux sourneaux extérieurs n. n. à dix-huit pieds l'un de l'autre: ils eurent quinze pieds de terre à enlever. On les sit pour enlever les batteries une deuxième sois, en cas que l'ennemi voulût rétablir son logement sur l'arrête du glacis: on leur donna six pouces par toises de pente. Le quatrième & le dernier puits e. avoit onze pieds de prosondeur: le rameau o. p. avoit cinquante pieds & demi de long, deux

41

pieds & demi de large, sur trois pieds de haut : on donna neuf pouces par toises de pente, & dix-neuf pieds de retour aux rameaux p. q. aux extrémités desquels on logea les deux fourneaux extérieurs q. q. à trente-six pieds de l'un à l'autre: en comptant du centre du coffre leurs lignes de moindre résistance étoient de vingt-quatre pieds : on les fit dans le dessein de faire enlever les terres une troisième fois, en cas que l'ennemi voulût se loger encore sur l'arrête du glacis. Ce terrein étoit à peu près égal à celui de la lunette; c'est-à-dire, que les mines du premier étage étoient dans un terrein ferme, mêlé de trèspetites pierres : le deuxième & le troisième étage étoient dans un terrein extrêmement pierreux & rempli de craie.

(Pl. 10.) M. Antoniazzy eut encore la conduite des mines de la bréche du bastion du Polygone. Il fit faire deux puits a. b. de huit pieds de profondeur, à dix-huit pieds l'un de l'autre, en comptant du centre (ce qu'il faudra observer dans la suite) les mesures, partans toujours du milieu des piéces, comme des puits, galeries, rameaux, fourneaux, &c. le puits b. étoit à cinquante-un pieds de l'angle flanqué du bastion : Ôn donna douze pieds de long à la galerie b. c. & quatre pieds pour les retours c. d. : on logea deux fourneaux aux extrémités des deux rameaux d. d. précisément sous le talut extérieur du parapet. Le fourneau e. étoit à neuf pieds de d.: la ligne de moindre résistance f. d. étoit de treize pieds. L'effet qu'on s'étoit proposé étoit de faire ébouler le parapet & la berme, suivant la parabole d. g. h.: ces fourneaux étoient logés dans une marne fort pierreuse jusqu'à l'horizontale; le reste de l'ouverture étoit dans des terres rapportées: les cercles b. i. k. b. k. l. font voir l'entonnoir, de même que ceux des autres plans.

(Pl. 11.) Les mines de M. de Turmel étoient aussi bien distribuées: sa lunette avoit trois étages, comme la précédente : le premier étage contenant six petits sourneaux e. f. g. h. i. k. auxquels on communiquoit par les puits l. m. n. tous ces fourneaux avoient neuf pieds de moindre résistance, & ils étoient à neuf pieds l'un de l'autre. Le second étage étoit composé de deux fourneaux o. p. auxquels on communiquoit par le puits q. : les rameaux formoient les crochets r. s. comme l'on peut voir dans le plan. Pour le troisième étage, on creusa un puits a. de vingt-un pieds de profondeur, au bas duquel on forma le rameau t. de deux pieds & demi de large, sur trois pieds & demi de haut: à son extrémité on logea le fourneau u. qui avoit trente-six pieds de moindre résistance. Le premier étage n'étoit point érançonné; les deux autres l'étoient: les différens profils feront voir plus exactement la position des fourneaux.

(Pl. 12. & 13.) M. de Turmel fit sauter la batterie destinée à la démolition du flanc du bastion: les quatre sourneaux a. b. c. d. du premier étage étoient à dix-sept pieds l'un de l'autre: ils avoient neus pieds de terre à enlever.

On creusa deux puits i. k. dans le chemin couvert, à cinq pied de prosondeur : on sit ensuite deux rameaux en avant de dix-sept pieds de long,

auxquels on donna dix pieds de retour de chaque côté: à l'extrémité de chaque rameau on plaça les fourneaux extérieurement au milieu des deux puits i. k. On en creusa un autre L de neuf pieds & demi de profondeur, au fond duquel on perça une galerie en avant, de trente pieds de long, donnant dix-huit pieds aux retours: on logea les deux fourneaux m. n. intérieurement : ils avoient dix-sept pieds de ligne de moindre résistance, & répondoient précisément au milieu de deux fourneaux a. b. du premier étage. On fit ensuite le puits o. sur les bords du fossé, de cinq pieds d'équarissage sur vingt-un pieds de profondeur : on prolongea son rameau de quarante-neuf pieds, auquel on donna neuf pouces par toises de pente: on plaça le grand fourneau p. au bout de ce rameau : il avoit trente pieds de moindre résistance: tous ces rameaux furent étançonnés, même jusqu'au premier étage, de crainte qu'ils ne fussent dérangés par le bruit du canon : (pl. 13.) Pour faire la bréche de la demi-lune on creusa un puits a. près de l'escarpe, il avoit cinq pieds de profondeur : on poussa un rameau b. de douze pieds en avant jusques sous la banquette, où l'on se recourba de droite & de gauche de neuf pieds: on donna à ces rameaux neuf pouces & demi de pente par toises: à leurs extrémités furent logés les deux fourneaux c. d. extérieurement sous la banquette : ces fourneaux avoient dix-huit pieds de ligne de moindre résistance.

Détail des effets des Mines.

[Pl. 8.) Les fourneaux du premier étage de la lunette de M. Antoniazzy, chargés de cent livres de poudre chacun, dans un terrein composé d'une marne très-dure, mêlée d'un peu deterre vers la superficie, sirent des entonnoirs doubles de la ligne de moindre résistance, qui étoir de neuf pieds : il n'y eut que les fourneaux f. g. qui endommagèrent un peu le parapet : cependant la garnison auroit pu facilement s'y rétablir.

Les fourneaux du deuxième étage, chargés de six cens livres de poudre chacun, sirent l'esser qu'on désiroit, c'est-à-dire, des entonnoirs doubles de la ligne de moindre résistance, qui étoit de quatorze pieds six pouces. Les trois angles de la lunette n. o. p. surent enlevées, en sorte qu'il ne resta aucun vestige du parapet de la lunette: ce terrein étoit plus dure, mêlé de beaucoup de pierres à sus l'est terres s'enlevèrent jusqu'à vingt-cinq toises de haut.

Le troisième fourneau, chargé de deux millelivres de poudre, à vingt-quatre pieds de lignede moindre résistance, sit un esser terrible : le grand cercle de son entonnoir étoit de soixantequatorze pieds : la terre trembla, dans les instans que la poudre s'enslammoir, & l'on entendit un bruit sourd avant l'explosion. Les sourneaux du premier & du second étage ayant sairs; leurs essets, autour du grand sourneau, sormèrent un monticule directement sur le centre de ce grand sourneau, ce qui lui sit saire le plus bel esset du monde : les terres s'élevèrent de près de vingt-cinq toises en sorme de gerbe; peu après toute la poudre étant allumée, l'explosion se sit de part & d'autre vers le bas, & les terres comblèrent le sossé de la lunette : Toutes ces mines surent surchargées presque d'un tiers. (Pl. 9.).

La batterie destinée à faire la bréche de la demilune sit aussi tout l'esset qu'on pouvoit désirer: les fourneaux du premier érage d. c : c. d. dans un terrein semblable à celui du premier étage de la lunette, furent chargées à deux cens livres de poudre chacun: ils avoient huit pieds six pouces de terre à enlever : leur effet fut terrible : les terres s'élevèrent de plus de dix toises, avec une rapidité étonnante : les éclats furent jettés fort loin : les pièces furent dispersées de tous côtés : il y en eut une qui tomba dans la lunette : les affuts & les roues furent cassées, brisées. L'entonnoir des deux mines avoit trente pieds de large sur soixante-quatorze pieds de long. Il y avoit une très-petite monticule dans le milieu, c'est-àdire, entre les deux entonnoirs: l'effet fut si violent, qu'il couvrit les feux du deuxième étage, que l'on fit jouer le lendemain.

Ces premiers fourneaux étant trop chargés, ne jettèrent point les piéces dans le fossé, d'autant plus qu'on les mit hors de batterie. Chacun des quatre fourneaux du second étage contenoit cinq cens livres de poudre : la ligne de moindre résistance étoit de quinze pieds dans le commencement; mais après que les premiers sourneaux

eurent faits cet effet terrible, la ligne de moindre résistance devint oblique à l'horizontale, s'inclinant vers la Place, ensorte que les hommes de jonc, gabions, &c. que l'on jetta dans les entonnoirs du premier étage, surent tous lancés dans la Place par l'esset des fourneaux de ce second étage. Cet entonnoir avoit trente-deux pieds de petit diamétre: le grand diamétre avoit près de quatre-vingt pieds; c'étoit tout ce qu'on désiroit.

Le troisième étage consistoit en deux gros fourneaux chargés de mille huit cens livres de poudre chacun : cet étage étoit pratiqué dans un terrein mêlé de marne & de grosses pierres à fusil: il étoit à vingt-quatre pieds de ligne de moindre résistance : l'effet en fut aussi terrible : l'en étois éloigné de soixante roises, en face des fourneaux, prévoyant bien que les débris seroient jettés plus loin par les côtés, que par devant : en effet, dans le premier instant de l'inflammazion de la poudre, j'entendis un bruit sourd semblable à celui d'un coup de canon, qui seroit tiré à une lieue de moi : je sentis en même-temps un tremblement de terre : un moment après le terrein commença à s'élever comme une montagne remplie de grandes crevasses : la poudre étant entiérement allumée, poussa les débris à près de cent toises de-là, par les deux côtés: l'entonnoir étoit très-grand, & en forme d'Ellipse : son petit diametre avoit cinquante pieds; le grand en pouvoit avoir quatre-vingt. Ces deux fourneaux ne firent qu'un entonnoir, laissant un petit monricule au fond, vers le milieu : ces fourneaux, il est vrai, avoient vingt-quatre pieds de ligne de

moindre résistance; mais cette ligne changea beaucoup après que les deux premiers étages eurent faits leurs effets : elle n'avoit plus que treize

pieds.

Avant de mettre le feu à ces fourneaux, on jetta un gabion farci, une roue, des hommes de bois, & des petits gabions dans les entonnoirs: la roue passa au-dessus de la demi-lune, & tomba dans le fossé de la Place : le gabion farci tomba dans la demi-lune, & les hommes de bois furent jettés dans le fossé; ensorte que cette mine

fit tout l'effet qu'on en pouvoit attendre.

(Pl. 10.). Les quatre fourneaux de la bréche du bastion furent chargés à deux cens livres de poudre chacun: il y en eut deux qui ne prirent pas feu, les deux de la droite d. d. firent l'effet qu'on attendoit : ils enlevèrent les terres à la hauteur d'environ quatre toises du côté de la contrescarpe, ce qui forma une rampe assez douce : cette bréche avoit six toises d'ouverture vers le haut : le parapet étoit endommagé de huit pieds de chaque côté: la rampe commençoit à dix pieds du parapet, dans le terre-plein du rampart. Sans l'accident qui empêcha les deux autres fourneaux de prendre feu, la bréche auroit eû neuf toises de largeur par en haut au lieu de six; c'étoit tout ce qu'on désiroit. La ligne de moindre résistance étoit de treize pieds : le terrein étoit mêlé d'une marne assez dure, jusqu'à l'horizonzale : le reste consistoit en terres rapportées.

(Pl. 13.). M. de Turmel ayant la conduite des Mines destinées à faire la bréche de la demi lune, fit deux fourneaux au lieu de quatre, & les chargea à raison de quatre cens livres de poudre chacun: leur moindre résistance étoit de dix-sept pieds: il y avoit douze pieds de terres vierges, mêlées d'une marne pierreuse: au-dessus il y avoit neuf pieds de terres rapportées, qui formoient

le rampart.

Ces fourneaux firent l'effet qu'on attendoit : après avoir enlevé les terres de quinze à vingt pieds, ils les renversèrent du côté de la contrescarpe, firent une bréche, dont l'ouverture étoit de huit roifes : le parapet étoit endommagé de huit pieds de chaque côté par le haut : cette bréche avoit quatre toises de large dans le terreplein de la demi-lune : il ne resta précisément qu'un épaulèment, vers le haut de cette bréche; le tout sur fort bien exécuté.

La batterie de M. de Turmel destinée à ruiner le flanc droit du Polygone fut conduite de la ma-

niére suivante.

(Pl. 12.). Les quatre fourneaux du premier étage, chargés à cent livres de poudre chacun, culbutèrent les piéces sur les palissades du chemin couvert : s'il y avoit eu trente livres de poudre de plus dans chaque fourneau, les piéces auroient été vraisemblablement jettés dans le fossée de la Place : ces fourneaux firent deux entonnoirs de dix-huit pieds de diamétre, les lignes de moindre résistance étant de neuf pieds.

Les fourneaux du deuxième étage furent placés dans un terrein beaucoup plus pierreux que le premier: ils avoient dix-sept pieds de ligne de moindre résistance: leur charge étoit de quatre cens soixante-huit livres de poudre chacun: ils ne

firent

firent qu'enlever les terres de vingt pieds de haut, culbutèrent les piéces une seconde fois, & firent des entonnoirs doubles de leurs lignes de moindre résistance, c'est-à-dire, de trente-quatre pieds de diamétre. Le fourneau du troisième étage, logé dans les pierres mêlées de craie, de tuf, & de quantité de pierres à fusil, dont quelques-unes pesoient trois ou quatre cens livres, fut chargé de deux mille neuf cens livres de poudre : la moindre résistance étoit de trente pieds : ce fourneau, en s'allumant, fit trembler la terre, de façon qu'on s'en apperçut dans les maisons de Compiegne, à un quart de lieue de-là. Ce fourneau fit un entonnoir, dont le grand cercle avoit douze toises de diamétre : les terres s'élevèrent d'environ quinze toises, & formèrent trois monticules en retombant sur le glacis : l'effer de cette mine remit une des pièces renversées en batterie: le chemin couvert ne fut presque point endommagé, & on peut assurer que M. de Turmel 2 très-bien réussi dans l'exécution de ses mines.

(Pl. 11.). La lunette fit aussi son essention de les mines.

(Pl. 11.). La lunette fit aussi son esser à quatre-vingt livres de poudre chacun: ils avoient neuf pieds de ligne de moindre résistance: le terrein étoit composé d'une marne mêlée de tus, & de petites pierres: ils firent l'esser qu'on s'étoit proposé: on les sit jouer tous à la sois, & ils sirent des entonnoirs doubles de la ligne de moindre résistance, c'est-à-dire, de dix-huit pieds, enlevèrent les terres du terre-plein de la lunette d'environ trois toises, enterrèrent les hommes de bois, la tête la première, ce qui répondoit par-

faitement au projet. Le puits du second étage ayant été comblé ce jour-là, par l'effet des premières mines, on fut obligé de renvoyer les autres au lendemain.

Les fourneaux de ce deuxième étage contenoient quatre cens livres de poudre chacun : on les fit jouer ensemble : ils avoient quinze pieds de ligne de moindre résistance : on les chargea de gabions par-dessus, d'hommes de bois, &c. Ces fourneaux ne firent qu'enlever les terres, ne laissant presque rien du parapet de la lunette. Les hommes de bois furent tous enterrés, la tête la première : les entonnoirs étoient doubles de la ligne de moindre résistance, c'est-à-dire, de tren-

te pieds.

Le grand fourneau au centre de la lunette dans un terrein presque tout de pierres mêlé de craie, fur chargé de mille six cens livres de poudre : il avoit vingt-quatre pieds de ligne de moindre résistance : cette ligne changea, après que le premier & le second étage eurent joué, comme dans les fourneaux précédens : je m'explique ; je dis que les six fourneaux du premier étage firent des entonnoirs de dix-huit pieds de diamétre, & que les seconds fourneaux les firent de trente pieds: tout cela fit que la ligne de moindre résistance du grand fourneau n'étoir plus que de seize à dix-sept pieds. Enfin ce fourneau fit disparoître la lunette : les hommes de bois, placés dans les entonnoirs du second étage, furent enterrés la tête la première; les gabions disparurent: le grand cercle de l'entonnoir avoit cinquantequarre pieds de diamétre : ce fut l'effet qu'on défiroit.

Les charges que je rapporte ici sont celles que M. Antoniazzy & M. de Turmel ont publiées.

Les Mines du premier furent chargées, pour donner du spectacle aux Dames de la Cour, qui étoient pour lors sur la Terrasse du Château.

Celles de M. de Turmel firent l'effet qu'elles

devoient faire à la guerre.

Comme j'avois égaré la note du poid des terres du Fort, le sieur Chambon, Directeur des Postes à Compiegne, a eu la complaisance de les faire peser au premier d'Octobre dernier, dans un endroit auquel on n'avoit pas touché depuis 1739. Il a trouvé que le pied cube de cette terre mêlée de pierres à sussil pesoit cent deux livres & un quart, ce qui donne un principe duquel on peut partir, & sçavoir la quantité de poudre qu'il faut pour enlever une quantité de pieds cube d'une pareille terre.

Remarques que m'a communique le Frere Philibert, Capucin de la Fere, sur son Instrument, qui lui servit à jetter les bombes.

(pl. 16. & 17.) On a toujours été embarrassé de trouver la ligne de direction pour le jet des bombes: plus sieurs inconvéniens s'opposent à une pratique sûres tantôt la bombe est mal coulée : tantôt elle contient plus de matière d'un côté que de l'autre : tantôt ensin la platte forme panche plutôt à droite qu'à gauche : on sent assez qu'il ne faut qu'un seul de ces désauts pour déranger la direction de la bombe.

On pourra obvier, autant qu'il est possible, à ces inconvéniens, sur-tout à l'inégalité de la platte-forme, par le moyen du nouveau quart de cercle: pour ce qui regarde la défectuosité de la bombe, particuliérement celle qui vient de sa longitude, c'est à l'expérience du Bombardier à y remédier.

Pour moi j'ai toujours bien réussi en ne resoulant pas, & en m'arrêtant à une certaine quantité de poudre avec un bouchon & de la terre par dessus, asin que la chambre soit toujours remplie.

Comme le dedans des mortiers contracte fouvent des petites galles à force de servir, ce qui dérange le cylindre que nous supposons parfair, je me suis servi de l'extérieur du mortier, comme étant plus juste & plus uni : ce quart de cercle est le premier principe de Géométrie, c'està-dire, la perpendiculaire élevée sur l'horizontale : cette perpendiculaire est une pinulle allongée a. b. qui forme le quart de cercle placée directement au centre de l'horizontale c. d. par deux points également distans du centre e. Deux pointes f. g. roulent autour du mortier extérieurement : lorsque votre mortier est en batterie, vous voyez dans le moment si la ligne du plomb h. i. est paralélle au quart de cercle, qui est perpendiculaire à la tégle c. d. en même temps il faut que votre rayon visuel convienne avec l'objet que vous voulez attaquer : s'il panche à gauche, vous tournez votre crapeau à droite, jusqu'à ce que vous rassembliez vos trois objets, scavoir le dégré d'élevation, la perpendiculaire & le but : par ce moyen il est inutile de toucher à la platte-forme. Il importe peu d'ailleurs que la lumière soit à droite ou à gauche, dès lors que le quart de cercle partage l'ame du mortier exactement, ce qui se fait par le moyen des deux pointes f. g. qui sont également éloignées du centre.

Etant présent au Camp, & à toutes les opérations par ordre du Ministre, je m'attachois à faire ma Cour à Messieurs de Valliere, Antoniazzi & de Turmel. Je m'instruisois chez ce dernier, en le consultant souvent sur les effets des mines.

Je ne comprenois pas alors comment on pouvoit faire sauter vingt fois le même point, dans un terrein de seize toises d'écarissage, sur cinq de profondeur: mais M. de Turmel m'assura qu'en l'année 1729, M. de Valliere, étant à Perpignan, fit faire en la présence, & selon son système (pl. 13. 14. 15.) l'épreuve de huit fourneaux, qui n'étoient que le riers de ceux qu'on devoit exécuter, pour enlever vingt fois le même terrein : que les fourneaux furent chargés à la fois pour me pas faire attendre M. de Valliere, & qu'ils étoient tous placés dans les terres à leur ligne de moindre résistance les uns des autres : que selon le système de cet habile Ingénieur, chaque fourneau avoit fait l'effet qu'on s'étoit proposé: que l'entonnoir, qui étoit resté après le dernier joué, s'étoit trouvé de foixante-quinze pieds de grand diametre, sur soixante-quatre de petit : que comme le terrein étoit fort allégé, le dernier fourneau avoit chassé du côté de la place, & avoit retranché de son entonnoir, quoique infiniment plus chargé que les autres, qui avoient la même

ligne de moindre résistence.

Il sera aisé de concevoir la construction de cos mines par le plan (pl. 14.) & par les prefils de la pl. 15. Rien n'est plus beau & de plus ingénieux que ce système de M. de Valliere. On voir que c'est sur le glacis vers l'angle slanqué du bastion, où l'ennemi a coutume d'établir ses batteries destinées à la démolition des slanes.

Voici ce que j'ai recueilli du plus ancien & du plus entendu des Officiers d'Artillerie de la Ro-chelle, lorsque je travaillois avec le Directeur des Fortifications de cette Place, en 1736.

Des Mines.

On appelle Mines des ouvertures que l'on fait dans des terres, sous des remparts ou autres tra-

vaux, pour les faire sauter.

[Pl. 18, fig. 1.]. Les ouvertures se nomment galleries & rameaux : c'est aux bouts des rameaux que l'on fait des enfoncemens qu'on appelle fourneaux : ils contiennent des coffres cubes, dans lesquelles on met la poudre; c'est ce que les Mineurs appellent loger. Quand on a logé dans le fourneau a, une certaine quantité de poudre proportionnée au poids des terres qu'elle a à enlever, ce que l'on sçaura ci-après; cette poudre fait son effer par le plus court chemin, qui est la ligne a. b. perpendiculaire au plan le plus proche des poudres, c'est-à-dire, au plan c. d.: lorsque les terres ont sauté, on trouve le diametre de l'ouverture, qui fait un cercle, toujours double de la hauteur, a. b. nommée moindre rélistance: la coupe du vuide appellée entonnoir; est une parabole, dont le paramétre est a. b. moindre réfistance; par conséquent tout le vuide considéré comme plein, est un paraboloïde: ainsi la poudre fait sauter un paraboloïde. Tout ce que l'on vient de dire est fondé sur l'expérience.

De la Poudre.

[Fig. 2^e.]. L'expérience a fait connoître qu'il faut deux onces de poudre pour faire fauter deux pieds cubes de terre: ayant donc une moindre résistance a. b. de vingt-six pieds, & sçachant que le diamètre c. d. doit être double de a. b. la superficie du cercle c e. de. 2124 \frac{4}{7}, qui, multiplié par la moitié de a. b. 13. donne 27619 \frac{3}{7}. pieds cubes pour le solide du paraboloïde c. a. d. donc les 27619 \frac{3}{7} onces, réduites en livres donneront 1726 \frac{3}{14} livres de poudre, qu'il faut pour faire sauter ce solide de vingt-six pieds de moindre résistance.

De-là on conclut qu'il faut toujours bien connoître la ligne de moindre résistance, ou au moins la juger.

Du Coffre.

[Fig. 3^e.]. Les poudres se logent dans une espéce de caisse de forme cubique, faites de bon-

nes planches.

Ainsi lorsqu'on voudra loger les 1726 livres de poudre ci-dessus (car on a si peu égard aux fractions, qu'on pourroir au lieu de 1726 supposer 1800) il faudra faire un cossre cube capable de contenir ces 1800 livres de poudre.

L'expérience a encore fait connoître qu'un pied

cube de poudre pese 64 livres; c'est pourquoi, en divisant 1800 par 64, on aura 28 ½ pieds cubes, dont il faut extraire la racine cube, qui sera trois pieds trois lignes pour le côté de la caisse; mais comme on met sur la poudre quelque sourage sec, ou autre chose, on sera le costre de trois pouces plus haut que le côté trouvé. En cubant la moindre résistance, & ôtant une sigure, on trouve la poudre, & le neuvième de la moindre résistance donne le côté du costre, le tout à quelque chose près. *

Construction du Coffre.

La figure fait assez voir comment il doit être construit: g. h. est plus haut de trois pouces que h. i. n'est large, on fait une entaille à un des côtés de trois ou quatre pouces en quarré en l. pour laisser passer le canal appellé auget, qui porte & renserme un tuyau de toile, appellé saucisson: on en parlera en son lieu. Lorsque les mines sont humides, on gaudronne les costres, & même on

* Car nous disons que la fig. 2. a pour moindre résistance 26. pieds. Cubant 26. & retranchant la dernière 26. figure vient 1757, qui est presqu'égale à 1756.

> 156, 52. 676, 26. 4056, 1352,

17576.

met les poudres dans des toiles cirées ou gaudronnées, ce que l'on fait aussi lorsqu'on ne veut pas tirer la mine aussi-tôt qu'elle est construite.

Des Plans verticaux, & inclinés, ou en talut.

[Fig. 4^e.]. Si le plan est vertical, comme ab. le fourneau c. fera son esset, suivant la parabole dce. dont l'axe cf. perpendiculaire au plan vertical ab. sera la moindre résistance.

[Fig. 5^c.]. Si le plan est incliné, comme gh. le fourneau i. fera son esser, suivant la moindre résistance il. perpendiculaire au plan au talut gh.

[Fig. 6^e.]. De-là il est aisé de voir que si l'on distribue le long d'une face de bastion plusieurs fourneaux kopqr. &c. dans une certaine distance, & qu'ils jouent tous en même temps, la chemise se trouvera sappée, & par conséquent toute la face se renversera dans le fossé: on se sert de cette pratique quand on rase une Place.

Ce qu'onappelle compassement des feux n'est autre chose que la distribution des fourneaux, & la manière de les faire prendre à la fois. Nous en

parlerons dans la suite.

Des Galeries & Rameaux.

[Pl. 19^c. fig. 1^c. & fig. 2^c.]. On appelle Galerie la première ouverture que l'on fait dans un rempart. Par exemple pour aller en b. l'ouverture a. s'appelle l'œil de la mine: quelquefois on dit le trou du Mineur. Ordinairement le canon commence ce trou, en minant la chemise; autrement le Mineur est obligé de l'ouvrir à coups de mas-

ses, pinces, &c. ou en faisant des pétards. On

parleta des outils & des pétards ailleurs.

La Galerie s'ouvre donc de façon qu'on puisse poser des chassis de distance en distance, selon les terres; car dans la maçonnerie on n'en met point: il faut observer d'ouvrir la galerie un peu en ceintre. Ces chassis ont 3 ½ pieds de hauteur dans œuvre, & 3 pieds de large.

Lorsqu'on s'est enfoncé jusques derrière la maconnerie, on fait 'les retours cd. ce. qu'on appelle Rameaux: les chassis de ces rameaux ont ordinairement 2 pieds ½ de haut, & 2 pieds ¼ de large dans œuvre: aux bouts des rameaux d. & e. on fait encore de petits retours vers f. g. le tout d'équerre, où on s'ensonce, en faisant un petit puits pour loger le cossre: c'est dans ce cossre qu'on met les poudres: le centre du cossre se trouve à la hauteur du rez-de-chaussée des rameaux.

Si on veut faire des fourneaux en b. on fait aussi au bout de la galerie deux petits retours d'équerre, pour pratiquer deux fourneaux : ils no doivent jouer qu'un instant après les autres, afin de culbuter la partie du rempart a. s'il arrivoit qu'elle se soutint.

Des Bois pour les Mines.

[Pl. 12.]. Il faut faire débiter des poutrelles de trois pouces en quarré: leur longueur dépend de celle des bois. C'est avec ces poutrelles qu'on construit les chassis: ils sont composés de deux montans, d'une semelle & d'un chapeau, avèc des entailles à moitié bois, de sorte que les chassis pour les galeries ayent trois pieds dans œuvre de largeur, & trois ½ de haut : la semelle doit être enterrée à sleur de terre : lorsque tous les chassis d'une galerie sont posés ils sont l'effet a. ceux des rameaux b. retournent d'équerre sur ceux de la galerie, d'un côté & d'autre.

Ordinairement on espace les chassis de trois en trois pieds; mais dans des terreins sabloneux ou tout de sable, on les met beaucoup plus pro-

che les uns des autres.

A mesure que l'on place les chassis, on pose dessus des planches, appellées le ciel, comme on le voit en a. afin de retenir les terres; c'est ce que l'on fait aussi aux côtés, si le terrein l'exige.

Autres Bois.

[Pl. 23°.]. Il faut, 1°. Des planches d'un pou-

ce à un & demi pouce pour le coffre.

2°. Des Madriers b. pour mettre sur les poudres ou sur le cosser : ces Madriers doivent avoir deux à trois pouces d'épais, ce que l'on appelle porte.

Les Cales c. pour mettre sur les Madriers en travers, afin de porter les Etançons d. sont des bouts de bois rond qui peuvent être aussi de bois quar-

ré, & elles portent les autres calés e.

Il faut encore une porte f. on la pose verticalement au bord du cosse : elle est composée de Madriers comme les aurres, & doit être étersillonnée ou arcboutée par les arcboutans ou étersillons g. calés en h & i.

Il faut que le promier Madrier L ait une entaille qui réponde à celle du coffre, pour laisser le passage de l'auget, où l'on place le saucisson.

Le plan m. fait voir la manière dont le tout est arcbouté.

L'Auget n. est une boëte d'un pouce & demi dans œuvre en quarré, asin de contenir le sau-cisson o. de quinze lignes de diamétre, & qui entre dans le cossre : ce saucisson est arrêté par une cheville qui passe à travers, comme on le voit en p. cette cheville empêche que le saucisson n'entre dans l'auget, ce qui feroit que le seu n'iroit pas jusqu'aux poudres.

Chassis de Puits.

[Pl. 24°. fig. 1°.]. On est quelquesois obligé de faire des puirs pour conduire ensuite des galeries sous les sondations des ouvrages qu'on veut saire sauter : ces puits se construisent avec des chassis quarrés de quatre pieds dans œuvre, dont les poutrelles sont de quatre pouces d'équarrissage. On pose d'abord le chassis a. b. c. d. & on souille le hors d'œuvres des poutrelles de trois à quatre pieds de prosondeur, ou bien on établit un autre chassis soutenu par les pates e. f. g. h. clouées, quoique les bouts des poutrelles entrent dans les terres : ensin on continue ainsi, jusqu'à ce que le puits soit assez prosond : c'est dans le fond qu'on ouvre la galerie.

On met au-dessus du puits un bouriquet, pour y descendre les ouvriers & les matéreaux noces-

saires pour la mine.

ĭ

[Fig. 2^c.]. Lorsque les galeries sont longues, particulierement au bas d'un puits, on fait un canal n. de deux ou trois pouces, qui commence:

au haut du puits, & va jusqu'au fond des rameaux: ce canal sert à entretenir la circulation de l'air nécessaire pour la respiration des ouvriers, & pour conserver de la lumière, puisqu'il est aise de le renouveller par le moyen d'un sousser double m.

[Fig. 3^e.]. On peut encore donner de l'air à une mine, en faisant un petit puits i. à côté d'un grand, mettant au milieu du feu sur une grille au dessus du canal x. y. : alors le feu rarésiant lair dans la partie l. obligera l'air grossier du fond de la mine de sortir par le canal x. y. & celui de dehors entrera : cette circulation entretiendra la chandelle allumée au fond de la mine, & fera respirer aisément les ouvriers.

DE LA POUDRE.

La Poudre étant le principal objet des Mines, voici les matiéres qui la composent.

Trois quarts de Salpétre de trois eaux.

Un huirième de Soufre.

Un huitième de Charbon, le tout broyé on met le tout au moulin, pour y être battu dans les mortiers pendant seize ou dix-huit heures, & même vingt-quatre: après cette opération on graine le poulvrin, & cn sait sécher la poudre au soleil en été, & dans un poële en hiver.

Le Charbon doit être de Bourdaine, de Chenevotte, de Coudre ou de Saule bien sec : il ne

faut employer que du soufre bien jaune.

Essais de la Poudre.

[Pl. 24°. Fig. 4°.], A.b. c. est un tuyau de verre, dont b. c. est de deux & demi à trois pieds; & a. b. de huit pouces, qui se grossit vers a., en forme de bouteille ouverte : on bouche cette ouverture avec une vessie de porc mouillée, & bien liée dans le colet : on met six à sept grains de poudre, dont le volume est ordinairement une demie ligne sur une petite planchette, afin de les contenir dans un petit enfoncement : ensuite on pose le bout c. dans un peu d'eau: enfin par le moyen d'une loupe d. exposée au soleil, on met le feu à la poudre. La poudre faifant son effet dans la bouteille sans la crever, chasse l'air par c. & ensuite l'eau remonte dans le tuyau : or toisant cette eau, en la versant dans un petit vase cube, on trouve que le volume est 8000 ou 9000 fois plus considérable que celui de la poudre.

Pour rendre le Journal du Camp de Compiegne plus utile, j'ai cru devoir y inférer un Traité Pratique des Mines, par M. de Vauban. Les Maîtres de l'Art y retrouveront avec plaisir, & les éleves avec fruits, plusieurs expériences faites dans

des Siéges & des Camps connus.

Le rapport de ces deux Traités est trop sensible, pour m'arrêter plus long-temps à le démontrer: Il me sussit qu'il ait été sais par des amis éclairés que j'ai consultés.

PRATIQUE DES MINES.

Des Instrumens.

L'vant aux Places revêtues, sont, 1º. Une masse pour rompre (planc. 25. 1re. figur.) les paremens, & pour enfoncer les coins: elle a six pouces de longueur & trois de grosseur: elle tient à un manche de deux pieds & demi de longueur, & d'un pouce & demi de grosseur, & pese environ dix livres.

2°. Des coins doivent être de six pouces de long 3 & deux pouces au plus d'épaisseur, de deux pouces de largeur; il en faut quelquesois de plus petits, pesans environ quatre livres (2°. fig.)

3°. Des éguilles rondes d'un pouce de grosseur, & d'un pied ou quinze pouces de longueur, pe-

fant environ deux ou trois livres (fig. 3°.)

4°. Une masse à main (fig. 4°.) de quatre pouces de long, sur deux pouces de gros, pour cogner sur les ciseaux: elle doit peser environ trois à quatre livres, avec un manche d'un pied & demi de longueur, & avoir un pouce & demi de grosseur.

5°. Des ciseaux ronds (fig. 5°.) hors la pointe qui est platte, d'un pied ou quinze pouces de longueur, sur un pouce de grosseur : ils doivent

peser environ deux livres & demi.

6°. Des pics à roc (fig. 6°.) d'un pied de long & d'un pouce de grosseur, vers la tête, avec un manche de deux pieds, sur un pouce & demi de

grosseur, ils doivent peser environ cinq livres.

7°. Une pince moyenne (fig. 7°.), de deux pieds & demi de longueur, sur un pouce de grosfeur, pesante environ cinq livres.

8°. Une autre grosse pince (fig. 8°.) de trois pieds & demi de longueur, sur un pouce & demi

de grosseur, pelante environ sept livres.

9°. Une drague ou pelle courbée (fig. 9°.) d'un pied de long, sur huit pouces de large, & trois lignes d'épaisseur, pesant environ quatre livres, avec un manche de deux pieds & demi de long.

pied & demi de longueur, sur deux pouces de grosseur, vers la tête, avec un manche de quinze pouces de longueur, pesante environ six livres : cet instrument est peu propre dans les mines où l'on travaille à couvert.

Il est à remarquer qu'il estabsolument nécessaire que toures ces sortes d'outils soient bien acérés & trempés en eau fraîche.

De l'attachement du Mineur,

(Pl. 25.) Quand on veut attacher le Mineur, qui est toujours seul à travailler de front, on fait provision de cinq ou six madriers, qui assemblés s'appellent mantelet, sinon madriers: ils doivent être de douze à quinze pieds de long, & d'un pied ou quinze pouces de large, & de trois à quatre pouces d'épaisseur (fig. 11°.): les plus longs sont les meilleurs pour faciliter le travail. Si vous voyez que les madriers ne soient pasassez forts, il les faut redoubler, observant de mettre toujours les plus

plus épais dessous, afin de les ôter plus facilement, en cas que l'ennemi les brûle; ensuite de quoi on s'épaule, (Pl. 21. fig. 1. & 4. a.) contre le slanc opposé, par le moyen de sacs-à-terre de douze à quinze pouces d'épaisseur, & plus si faire se peut : on en met une quantité suffisante, & on les renforce d'ailleurs par le débris qui sort de la mine : tout l'épaulement doit avoir douze à quinze pieds d'épaisseur. Ceci se fait lorsqu'il n'y a point de berme au pied du bastion; car autrement, faisant le passage, (Fig. 13. b. pl. 26.) & tranchant ladite berme, on seroit tout épaulé, & par ce moyen le logement seroit facile, sur-tout si on se couvroit de madriers dont les bouts portasseur sur ladite berme.

La capitale étant poussée au travers du mur jusqu'au terre-plein, il faut d'abord commencer à étayet aussi-bien du côté du mur que de celui des terres, avec des bouts de madriers de platte-forme, de deux à trois pouces d'épaisseur : ensuite vous ferez une entaille dans les madriers de dessus & dans ceux de dessous, pour les empêcher de faire glisser les pieds droits qui sont poussés par les terres, & vous couperez lesdits chassis à proportion de la hauteur & largeur des rameaux, les espaçant plus ou moins, suivant que les terres sont mouvantes. Dans un terrein sabloneux, il faut les mettre presque attenants l'un de l'autre, prenant garde de conserver le vuide où l'on veut pousser quelques rameaux, afin de n'avoir pas la peine de remuer mal-à-propos les étançons, & pour éviter les gros choulemens. (Pl. 25. fig. 14.)

Des Augets & Saucissons.

Les galeries & rameaux étant finis & étayés, on commence à poser les augets, saits de petites planches (11.25. fig. 15.) d'un pouce d'épaisseur: la couverture & le fond auront trois pouces & demi de large, & les côtés un pouce & demi de vuide; c'est la grosseur du saucisson, qui n'est autre chose qu'un boyau de toilé, rempli de poudre. Remarquez que les saucissons sont quelquesois plus gros les uns que les autres, & que le seu est plus prompt dans les plus gros; c'est pourquoi en partageant les seux, il saut observer de mettre les plus gros saucissons aux sourneaux les plus éloignés, parce que d'ailleurs ils ont plus de temps à prendre l'humidité qui les ralentit.

Il faut aussi faire attention qu'il est nécessaire de clouer les augets sur les semelles ou entre-toises des étayes, pour empêcher qu'ils ne varient : quand il n'y a point d'étayes, on les enterre à sleur

du terre-plein.

Lorsque l'on se rencontre dans une contremine, on peut se passer d'augets: on se sert alors d'une traînée de poudre d'un pouce de grosseur & même moins. Les partisans de cette méthode ne sçautoient pourtant l'employer dans les rameaux, où il faut des augets de toute nécessité; comme quand on a plusieurs seux à distribuer par une seule embouchure.

Logement de la Poudre dans les Fourneaux.

L'on fait un coffre de la grandeur du fourneau : il sera garni de planches ou seuillets non assem-

blés: faute de planches on se sert de sacsà-terres; de soin ou de paille même, dans les nécessités, pour préserver la poudre d'humidité; mais si on rencontroit un terrein humide, ou bourbeux, comme cela arrive souvent, il faudroir avoir de la toile cirée, en couvrir le cossre à points recouverts, & bien gaudronner les coutures.

Pour faciliter le passage des égouts des eaux, on pose un auge (Fig. 16. pl. 25.) par où elles passent, & un second auge plus élevé qui porte le seu dans le cossre ou sourneau, lequel érant rempli de poudre, suivant la quantité qu'on désire, le restant de la chambre se remplit & contre-bande de bois on de terre: la pierre pourroit avoit des dangers. Ensuite on met (Fig. 17. pl. 25.) un fort madrier appuyé à l'entrée du sourneau.*

Maniere d'arcbouter & de remplir solidement.

Les rameaux doivent être pareillement remplis de terre & de pierres avec du fumier, le tout serré & bien pressé, jusqu'à la jonction du grand rameau a. qui sera fermé sur toute son ouverture b. d'une porte faite de gros madriers de trois pouces d'épaisseur : certe porte entrera de six pouces par un bout dans la terre; elle aura un pied & demi qui débordera dans les grands tameaux, contre quoi seront attachés & appuyés debout quarre lambourdes de quatre pouces de large & deux ou trois d'épaisseur des de quatre pouces de large & deux ou trois d'épaisseur des de quatre pouces de large & deux ou trois d'épaisseur des de quatre pouces de large & deux ou trois d'épaisseur des de quatre pouces de large & deux ou trois d'épaisseur des de quatre pouces de large & deux ou trois d'épaisseur des de quatre pouces de large & deux ou trois d'épaisseur des des deux ou trois d'épaisseur de la large & deux ou trois d'épaisseur de

* M. de Turmel, Capitaine Mineur, me dit un jour que le solide des terres étoit infiniment meilleur que tout ce qu'on pouvoit substituer en sa place, & qu'on ne se servoit de portes & d'étançons que pour fermer la partie de Pouverture du côte du cube par où l'on entre les poudres.

paisseur; puis on appuyera & contre-bandera par six ou neuf arcboutans à triple étages entre les lambourdes, en prenant le premier à trois pouces de terre, les autres à proportion du vuide; cet intervalle sera rempli, comme le rameau c, jusques vers le milieu de la capitale, ou plus si le temps le permet; sinon on fera une retraite de bons madriers bien contre-bandés.

Pour que la poudre, dont le fourneau de la mine est chargé, ne fasse pas son essort dans le rameau ou la galerie, ce qui en rendroit l'esset inutile, il faut que cette galerie lui oppose plus de résistance que les terres ou la mâçonnerie qui doit être enlevée. Pour cela il faut que ce rameau soit bouché, ou templi d'une longueur plus grande que la hauteur

des terres qui sont au-dessus du fourneau.

Il est assez difficile de déterminer exactement la partie de la galerie qui doit être remplie, eu égard au fardeau qu'elle doit enlever, parce qu'elle doit être relative à la pesanteur & à la tenacité des terres: cependant plusieurs Auteurs prétendent, comme le remarque M. Leblond dans son Traité d'Artillerie, duquel cette note est tirée, que dans les terreins ordinaires, il faut boucher le rameau ou la galerie d'environ cinq ou six pieds de plus que la hauteur des terres au-dessus du fourneau, & que dans la mâçonnerie il faut la boucher d'un tiers ou d'une moitié de plus que cette hauteur; en sorte que si elle a dix-huir pieds, le rameau doit être rempli de vingt-quatre ou vingt sept pieds au moins. Il faut observer que cet espace doit toujours être compté en ligne droite du fourneau à l'endroit de la galerie où il se termine.

Compassement des Feux à égale distance.

Il faut observer de bien égaliser proportionnellement les saucissons: par exemple, quand on a quatre seux à distribuer, dans les sourneaux d'égale distance, on en prend toutes les longueurs que l'on partage en quatre parties égales; & le point (a. fig. 18, pl. 25.) où elles se rencontrent s'appelle Feu général, b. est le Foyer.

Compassement des Feux à distance inégale.

Lorsque les fourneaux sont irrégulierement distants, il faut prendre avec un cordeau les deux plus grandes distances, & les partager par moitié; le point où ladite moitié tombe dans les rameaux donne celui du feu général a; c'est-là où il faut faire venir tomber les autres feux des fourneaux moins éloignés: ceci ne se peut faire en droire ligne, puisqu'il faut que le feu de la perite distance ait autant de chemin à faire que celui de la grande, autrement ils ne feroient pas leur effet en mêmetemps; c'est pourquoi il faudroit gagner, en serpentant le long du rameau, l'excès provenant du court chemin, ayant attention de ne point faire les coudes trop serrés & aigus, parce que cela ralentiroit le cours du feu, & empêcheroit d'opérer aussi promptement que celui qui est en ligne droite: celui qui dirige l'opération doit donc s'attacher à diviser adroitement le saucisson de telle sorte qu'il serpente un peu plus que celui qui est en ligne droite; c'est-à-dire, qu'il doit donner à chaque coude cinq à six pouces de plus qu'aux précédens. (Fig. 12. pl. 25.)

Manière d'attacher les Saucissons ensemble & d'empêcher qu'ils ne se coupent.

Comme le feu courant dans les saucissons ne manque pas de les agirer, il faut à toutes les jonctions où ils doivent se rencontrer, les coudre en les posant dans l'auge, ou les attacher avec des clouds: sans cette précaution le feu ne manqueroir pas de discontinuer. Il ne faut pas oublier d'enterrer de cinq ou six pouces (Fig. 20. pl. 25.) les augets, & de les charger de pierres pour qu'ils ne puissent point remuer; mais cette précaution n'est pas nécessaire quand on les cloue sur la semelle.

Manière de mettre le seu à la Mine.

Il faut laisser l'extrêmité de l'auget couvert à six pouces du saucisson; on le découvre lorsqu'on y veut mettre le feu : le saucisson doit être de deux pieds en dedans de l'entrée de la mine, afin que la pluie ou ce que l'on peut jetter du bastion n'empêche pas le feu d'y prendre. L'on fait une traînée de poudre pour avancer vers l'auge, où le feu agite le plus: ensuite l'on prend (Fig. 22. pl. 26.) un morceau de papier, sur l'extrêmité duquel on met de perites pierres ou quelque chose de pesant, sans que cela étouffe la poudre; au milieu de ce papier on fait un trou, pour passer le boulois; ce boulois doit être le plus épais & moëlleux que l'on peut trouver; il faut le mettre de la grosseur d'une plume & de la longueur d'un pouce ou plus, selon le temps que l'on a pour se retirer, & prendre garde

que ledit bonlois passe bien au milien de la pondre, que l'on écrase en pulvérin; car si le boulois touchoit à terre il ne prendroit pas seu; il ne le met même à la poudre que lorsqu'il est presque tout consommé: le papier sert à empêcher que quelque étincelle ne mette trop précipitamment le seu, & les pierres que l'on met sur ce papier servent à l'arrêter, de peur qu'il ne puisse être agité par l'air.

Manière de furmonter les difficultés des Contre-mines.

Comme il est très-dissicile de se loger sous les contre-mines du corps d'une Place, ce qui cependant seroit le meilleur, il faut user de ruse & de vive sorce : ainsi lorsque l'ennemi vous attend de pied serme, il faut prendre (Fig. 21. pl. 26.) une lance à seu sormée de dix ou douze canons de pistolers enchassés dans une masse-d'armes, lesquels tirent à plusseurs reprises.

On pousse encore une bombe adroitement: elle chasse le Mineur ennemi. Cette bombe se doit jetter par le moyen d'un petit chariot (Fig. 23. pl. 26.) à quatre roues. Lorsque l'ennemi s'est retranché dans la contre-mine, on y pousse aussi un mantelet (Figure 24. planche 26.) roulant; ensin qui le chasse de vive sorce à coups de pistolets & de bayonnettes, ensuite de quoi on se loge.

Il y a encore une autre manière de chasser l'ennemi de sa contre-mine, pourvu qu'elle soit en plein terrein. C'est par le moyen des boëtes, susées & autres artifices que l'on y jette, après avoir percé la séparation avec une tarière saite exprès cet usage. Par cette méthode on ne manque pas de chasser les ennemis ou de les étousser.

Manière de travailler sourdement sous terne.

Il faut avoir pour cela un outil en forme de terrier, d'un pied & demi de longueur pour le fer, & de trois ou quatre pouces de grosseur, diminuant d'un pouce vers l'extrêmité, pour le faire entrer plus facilement dans la terre. On fait avec cet outil plusieurs trous près l'un de l'autre, & l'on coupe ensuite ce qui reste entre deux avec un grand couteau fait exprès.

Maniere de donner de l'air aux Mines.

On se serr pour cet esset de plusieurs inventions, 1°. On emploie un gros soussilet de sorge, (Fig. 25, pl. 25.) que l'on met à l'embouchure de la capitale, auquel répondent des boyaux de cuir de trois pouces de diamètre, qui sont conduits jusqu'où travaille le Mineur: on prend aussi un sac en sorme d'entonnoir, de deux pieds de diamètre au plus large & de six pouces au plus étroit, avec des cercles de pied en pied, pour tenir la toile tendue, laquelle doit être sorte & serrée: la toile crue empossée est la meilleure.

2°. On se serraussi de sondes continues, (Fig. 26., pl. 26.) avec lesquelles on perce du dedans de la mine au-dessus de soi, pourvu que ce soit en plein terrein: un ouvrier pousse ces sondes par le moyen d'une sorte de tarière. Ces sondes sont de deux pieds de longueur: on peur percer jusqu'à

73

trente & quarante pieds d'épaisseur, observant de ne point tourner à contresens, car les sondes demeureroient en terre sans pouvoir les retirer.

Mais lorsqu'on veut avoir plus d'air, & qu'on a le loisir de travailler, on fait des contre-galeries a. & b. depuis l'entrée de la Capitale, ou à quelque distance de l'émbouchure de la grande galerie, jusqu'au rameau à droite & à gauche, où l'on a besoin d'air : si l'on vouloit prolonger la Capitale en ligne droite, il faut observer de ne faire qu'une desdites contre-galeries b. au reste, les plus étroites sont les meilleurs, de même que celles qui approchent plus du niveau.

Manière d'attacher le Mineur, ou de chambrer dans un mur non terraffé.

Si le mur a dix à douze pieds d'épaisseur, il faut faire deux fourneaux qui se communiquent par un rameau; ces sourneaux doivent être distans l'un de l'autre de quatorze pieds, ou autant que le mur a d'épaisseur : remarquez qu'il faut saire le rameau le plus étroit qu'il se pourra; mais lorsque le mur n'a que six pieds d'épaisseur ou moins, ce qui ne permet pas de se loger dedans, il faut, si rien ne vous en empêche, comme roc, &c. faire un puits, & pratiquer un sourneau ou un double T. sous la fondation, ayant soin de se bien loger sous l'aplomb dudit mur, (figur. 27. & 28. pl. 26.).

Manière de se loger dans un mur terrassé, & defaire brèche.

Le grand talut oblige plus ou moins à s'enfoncer, parce que l'effort est toujours plus considérable vers le dedans que vers le dehors, attendu que la poudre fait son effet du côté du plus foible, ou qui prête moins de résistance. Par exemple, sur un mur de quinze pieds (fig. 29pl. 27.) d'épaisseur a. en fondation, il faut le percer jusqu'au parement intérieur, par une Capirale b. de deux pieds & demi de large, & de trois pieds & demi de hauteur, & ensuite se couler à droite e. & à gauche d. le long dudit parement intérieur; sçavoir, douze pieds pour le premier retour de la Capitale d'un côté & autant de l'autre, en cas que l'on veuille faire une bréche d'environ quarante-cinq ou cinquante pieds, pourvu que quinze ou dix-huit hommes y puissent monter de front : on formera ensuite les meaux e. à angles droits, celui au dedans du mur f. que l'on suppose de quinze pieds d'épaisseur, sera poussé sept pieds vers le parement extérieur de deux pieds de largeur, & deux & demi de hauteur : la largeur du rameau h. qui forme le double T. sera prise vers le corps de la Place sur ladire longueur de sept pieds, afin qu'il ne reste que cinq pieds vers le terre-plein, h. & huit vers le parement extérieur i. attendu que, comme il a déja été dir, la poudre fait toujours son effet vers la partie la plus foible, selon la différence des talus, qui sont bien plus grands aux uns

qu'aux autres : la tête du double T. g. sera poussée à gauche de six pieds, le sourneau compris : ce sourneau aura vingt pouces de largeurs, & deux pieds de hauteur; c'est la moindre mesure : à l'autre branche L vers l'embouchure il aura huit pieds pour qu'il ne reste point de berme ou prossils au milieu de la bréche m. ensuite seront formées les chambres ou sourneaux n. de deux pieds en quarrée sur la même hauteur, suivant ce que vous voulez loger de poudre : elle doit être proportionnée à la charge ou qualité de ce que vous voulez faire sauter; trois cens livres suffisent quel-

quefois.

Il faut observer qu'on augmente ordinairement de cent livres par toife de hauteur; ainsi il faut mettre plus de poudre dans le fourneau d'un gros mur que dans l'opposé, qui n'est que dans la terre; ce qui, a été pratiqué à Luxembourg. On creuse les fourneaux de huit ou dix pouces plus bas que le plein-pied des rameaux g. sorsque l'on craint qu'il ne reste un profil de terre au milieu de la bréche : on peut pousser un fourneau, en forme de hache o. sous le même endroit, à moins que l'on ne trouve plus d'expédient de prolonger les rameaux de deux en trois pieds, comme font ceux l. au dedans du mur, selon ce que nous avons remarqué: quand on voudra faire une bréche plus considérable, il n'y a qu'à continuer la même manière du double T. dont la Capitale e. régne le long du parement intérieur: enfin lorsqu'on trouve derriére le revêtement des contre-forts, il faudra les percer tout comme les terres.

Manière de mettre le feu aux fourneaux par l'embouchure d'un puits.

Comme il seroit dangereux de le faire en descendant au sond du puits, puisque les sourneaux pourroient prendre seu avant que le Mineur sût remonté, on se sert d'un saucisson cousu sur une corde le long de la couture dudit saucisson, asin que la poudre étant trop pressée, ne soit point étoussée. Le saucisson, ainsi attaché à la corde, sera conduit depuis les sourneaux jusqu'à l'embouchure du puits, où l'on y mettra le seu, par le moyen du bouloi, de la manière accoutumée.

Défense du Bastion Dauphin, à Mastricht.

Les ennemis après avoir fait bréche avec le canon, dans la face gauche du Bastion Dauphin, s'en rendirent maître, sans grande résistance, & y demeurèrent trois heures (fig. 30. pl. 27.): mais la crainte qu'ils eurent qu'on ne les sit sauter, leur sit abandonner l'ouvrage: les sept Mineurs & les Soldats qu'ils laissèrent dans les contre-mines surent faits prisonniers par nos troupes qui rentrèrent dans ce Bastion.

Les ennemis, après en être sortis y donnèrent un assaut, & l'emportèrent le endemain; mais on sit sauter les mines a. chargés de trois cens livres de poudre dans chaque fourneaux, ce qui renversa tous les ouvrages: nos gens demeurerent encore maîtres du Bastion, & l'abandonnèrent une seconde sois comme hors de désense; cinq

jours après on revint faire sauter tous les revêtemens de la gorge, sur laquelle les ennemis s'étoient épaulés, par le moyen des mines b. qui étoient chargées de deux cens livres de poudre, dans chaque fourneaux : on y communiquoit par la Capitale c. qui partoit du chemin couvert de la Place, que les ennemis avoient oublié de couper, ce qui auroit empêché de faire sauter le logement : & le revêtement de la gorge d. est un puits, par lequel les ennemis vouloient attacher le Mineur; mais on les en empêcha: on brûla même leur Mineur par le moyen d'une bombe, d'un sac de poudre & de fagots gaudronnés : e. étoit un puits ou soupirail des contre-mines voutées f. étoit un puits superficiel pour descendre dans la galerie. g. étoit une galerie pour communiquer de la Capitale c. dans les fourneaux b.

Attachement du Mineur à Luxembourg, dans la contre-garde du Bastion de Barlemont.

Après que le revêtement a. de douze pieds d'épaisseur, sut percé par le canon ou autrement, on
trouva une contre-mine b. de dix pieds de largeur,
sur autant de hauteur, toute murée & percée de
crenaux à jour, que les ennemis ne disputèrent
en aucune manière, faute de précaution: ils jettèrent seulement des seux d'arrisice par un endroit
de la voûte c. qui étoit crevée; ce qui produisit
une fort grande puanteur: tous les Mineurs qui
y ont travaillés en furent incommodés: ces Mineurs commencèrent à pousser des fourneaux

doubles dans le gros mur extérieur a. ainsi que dans l'intérieur d. ce mur avoit quatre pieds d'épaisseur : il n'en sur pas moins percé de part en part, & les fourneaux surent construits dans le terre-plein.

Les fourneaux du gros mur a. au nombre de vingt, furent chargés de quatre cens livres de poudre chacun : les seize autres, derrière le petit mur d. furent chargés de trois cens livres : la deuxième ouverture e. fut faite pour la facilité du travail, & pour servir de retraite en cas que

l'on en fût chassé.

Les sept fourneaux f. sautèrent les premiers, & firent un bon effer; ensuite dequoi on mix le feu aux autres en même temps : ils renversèrent tout le revêtement, hors l'endroit marqué g. qui demeura sur pied, parce que le fourneau h. ne prit pas, faute d'auget pour y conduire le feu: le terre-plein de la contre-garde étoit aussi contreminé, comme il est marqué en i. mais cela ne servit de rien de part & d'autre : la galerie étoit de trois pieds de large, & de quatre pieds de hauteur. Les trente-six fourneaux chargés de treize mille livres de poudre, furent faits en huit jours & neuf nuits par dix Mineurs & trente-cinq Soldars. La communication l. dans cette contre-mine étoit par-dessous la dame attachée à l'angle flanqué du Bastion de Barlemont : il y avoit des murs ou traverses de dix pieds en dix pieds : ils parrageoient le vuide de la contre-mine, comme vous voyez en la figure (64.), (65.), (66. pl. 33.).

Ce dessein de fourneau (fig. 31. pl. 27.) peut servir pour faire bréche tout d'un temps dans le

fausse-braye & au Bastion.

Expérience faite devant M. de Louvois à la portée du Mousquet de Douay.

Les fourneaux sautèrent en trois sois l'un aprés l'autre. Les premiers a. (fig. 32. pl. 28.) étoient chargés de vingt-quatre pieds de terres : ces sourneaux étoient remplis de trois cens livres de poudre chacun, hors ceux du devant, du côté du talut b. dans lesquels on n'en mit que deux cens cinquante livres. L'effet en sur grand & renversabien des terres.

Le fecond (fig. 33. pl. 28.) avoit seize pieds de terres: on n'y avoit mit que deux cens livres de poudre dans ceux de derriére, & cent quatrevingt livres vers le talut, & dans ceux de devant:

l'effet en fut aussi fort-grand.

Le troisième étoit (fig. 34. pl. 28.) chargé de douze pieds de terres : les fourneaux furent remplis de cent cinquante livres de poudre, à la plus grande hauteur : ceux vers le talut n'en avoient que quatre-vingt livres ; mais l'effet n'en fut pas favorable, parce que les fourneaux n'étoient pas affez chargés : ils demandoient deux cens livres de poudre dans les plus forts, & cent cinquante dans les moindres.

Autre expérience faite devant M. de Courtenvaux.

Les mêmes fourneaux furent chargés de vingtquatre pieds de terres, & remplis de trois cens cinquante livres de poudre, dans la plus grande charge, & de trois livres dans ceux du côté du talut, & aux haches, vers l'entrée, de cent cinquante livres: l'effet en fut plus grand, parce que la charge étoit un peu forcée (figure 63. pl. 33.).

Autre expérience saite devant M. de Souvré.

Le terrein étoit de vingt-deux pieds de hauteur, au-dessus du logement des poudres (figur. 35. pl. 28.). les fourneaux remplis de trois cens livres de poudre au plus haut terrein, & de deux cens cinquante du côté du talut: l'effet sut grand, mais un peu moindre que dans la précédente.

Autre expérience faite devant M. Dumay.

Le terrein (fig. 61. pl. 32.) avoit vingt-quatre pieds de hauteur: les fourneaux du côté le plus élevé, furent chargés de trois cens livres de poudre, & ceux du côté du talut de deux cens cinquante livres: l'effet fut beau & grand, quoique la poudre ne fût pas trop bonne: cet ouvrage fut fait en trois semaines par quinze Mineurs sans aucun aide.

Autre expérience faite devant M. Dumay.

Le terrein avoir vingt-quatte pieds de hauteur, & dix-huit au moindre endroit, vers le talut (fig. 36. pl. 28.). les fourneaux a. furent chargés de trois cens livres de poudre, & ceux b. de deux cens cinquante livres : en rapprochant vers l'entrée ceux situés en c. furent chargés de deux

deux cens livres de poudre : l'effet sut grand & considérable ; le tout avoit été construit en trois semaines par quinze Mineurs.

Démolition du Pont de Huy.

Ce Pont étoit tout de pierre de taille dure : il étoir composé de six piles de trente pieds de longueur, sur vingt deux de largeur : l'on y sit en quinze jours & quinze nuits trois fourneaux dans chaque pile : les capitales des fourneaux furent poussées de quinze pieds, & les retours de quatre, c'est-à-dire, de huit pieds entre les deux fourneaux, & de quatre entre ceux du milieu a. feulement; car les autres b. (fig. 37. 38. pl. 26.) n'étoient que des haches. Les fourneaux e. n'étoient charges que de quatre cens livres de poudre : il n'y en avoit que cinq cens livres dans les haches b. L'ouverture des galeries se fit à cinq pieds au dessus des eaux, par le moyen de grands batteaux: les feux furent partagés aux points e. pour chaque pile, par le moyen de cordes bien tendues, & des augets cramponées d. c. le long des piles : le feu général f. fut mis tout à la fois pour les deux piliers, lesquels sautèrent & ruinèrent trois arches, & ainsi de suite; mais comme le débris avoir fait enfler les eaux, il fallut mettre le feu par un trou de la voûte : remarquez que si les fourneaux n'avoient pas été heureusement au-dessus de l'eau, ils en auroient été remplis, la rivière venant à s'enfler comme elle fit : tous les fourneaux sautèrent en un même jour: & tout l'ouvrage avoit été fait par douze Mineurs & quelques ouvriers.

Démolition du Bastion de Chamilly, à Mastricht.

Comme l'élévation n'étoit que d'environ vingtquatre pieds (fig. 39. pl. 28. & 29.) on fur obligé de s'étendre dans les deux faces, ainsi qu'on le voit représenté : on ne chargea les premiers fourneaux vers le dehors que de deux cens livres de poudre a. ceux en b. de cent cinquante, & les autres c. de deux cens cinquante : on agit ainsi, en considération du grand nombre de fourneaux, & du peu d'élévation, en sorte que quatre mille deux cens livres de poudre suffirent pour chaque face, & huir mille quatre cens livres pour tout le Bastion. Les fourneaux des deux faces furent faits en douze jours par deux Mineurs, & environ douze Soldats: l'effet en fut considérable, & tout le Bastion fut totalement culbuté.

Comme les fourneaux n'étoient que dans les faces, on poussa dans les flancs, vers l'épaule, deux autres logemens d. de cinq fourneaux chacun : ils jouèrent tous ensemble, & le feu général sut mis au pied de l'angle flanqué e.

Démolition d'un Château, à deux lieues d'Utrecht.

(Pl. 12. fig. 1re.): les murs a. avoient douze pieds d'épaisseur, & celui de refend b. étoit de dix pieds. On fit quatre doubles fourneaux c. aux quatre angles, & cinq autres fourneaux d. dans le mur de refend: ces derniers s'étendoient en partie dans le gros mur. Chaque fourneau fur

charge de deux cens livres de poudre. Tous ces fourneaux furent faits en quatre jours par deux' Mineurs, aidés de quelques Soldats. L'effet fut considérable.

Démolition du Magasin de Crevecœur.

L'effet se fit par la fondation, c'est-à-dire; (fig. 40. pl. 29.), que le puits souffla par les côtés a. ce qui arrive ordinairement aux tours voûtées : le fourneau avoir cinq pieds de profondeur, & deux & demi en quarré : l'on mit cinq cens livres de poudre dedans: le plan se trouve dans la pl. 22. fig. 2°.

Démolition d'une Tour à Brueling, à cinq lieues d'Amsterdam.

L'on fit sauter une Tour par le moyen d'un puits emprunté: la Tour étoit environnée d'eau: elle avoit six pieds d'épaisseur, & quinze pieds de diametre; mais comme elle étoit toute percée de crenaux & de foupiraux, on ne pouvoit y faire aucun fourneau dans son épaisseur : les eaux empêchoient de pratiquer le puits dans le terreplein, & des fourneaux sous la fondation; en sorte que l'on fut obligé de se servir de morceaux de bois de quatre à cinq pouces de grosseur pour faire un puits en manière de coffre a. (fig. 41. 42. pl. 29.) de vingt pouces en quarré, & de deux pieds de hauteur, pour loger deux cens livres de poudte : ce coffre étoit arcbouté de côté, & à plomb par de grandes pièces de bois traversantes, ce

qui produisit un très-bon effet en jettant bas toute la Tour, & environ dix pieds à droite & à gauche des côtés ou courtines.

Démolition du Château de Franchimont, à trois lieues de Limbourg.

Les deux Tours a. & b. (fig. 43. pl. 30.) étoient épaisses d'environ vingt-cinq pieds : l'on ne pouvoit pas se servir d'un simple puits au milieu 3 mais l'on fit trois doubles sourneaux par dehors, & un au milieu de la courtine : l'on mit quarre cens livres de poudre dans chaque chambre des Tours, & cinq cens dans celle de la courtine : l'effet en fut considérable.

Manière de faire sauter une Tour de vent pieds de diamétre.

Après que les Capitales sont poussées (fig. 19. 44. pl. 30.) un peu au-delà de la moitié de l'épaisseur du mur, il faut faire les rameaux qui unissent les sourneaux ceintrés (qui est la même figure de la Tour) & pousser d'autres sourneaux dans l'angle, qui joignent la Tour avec la courtine: la raison de cette opération, est que c'est-là ce qui soutient le plus la Tour, & qui immanquablement l'empêcheroit de tomber, ainsi que cela s'est vû à Limbourg, à la Tour de la courtine, ou de la prison, quand on l'a démolit. Remarquez toujours qu'il faut que le Mineur soit attaché par dedans la Tour, quand on le peut, tant pour la commodité des seux, qui sont plus

34

faciles à communiquer, que parce que l'effet en est plus considérable : il est bon aussi de mettre à peu près le double de poudre que l'on employe dans la terre : si on ne force pas les fourneaux ils soussilent & s'évantent.

Manière de faire fauter une Tour de douze à quinze pieds de diamétre dans œuvre.

Il ne faut que creuser un puits aussi profond que l'on pourra, (fig. 45. pl. 30.) : c'est-à-dire, aussi bas que la fondation, de sigure quarrée. pour mieux archoutter, & coffrer le fourneau par un revêtement de madriers : ce puits aura deux pieds ou deux pieds & demi. en quarré., à proportion de la masse qui doit sauter : la poudre étant dans le puits, on couvrira de gros madriers ou autres bois, comme soliveaux, &c. toute la superficie du terre-plein de la Tour, autant que l'on pourra, & sur ces mêmes bois, on en mettra encore d'autres en croix, à joints couverts bien serrés. & sur le tout une croix de grosses pourres entaillées, moitié par moitié : enfin on posera sur cette croix les arcboutans ou pieds droits entaillés dans le mur où ils porteront : il faut avoir soin de laisser le passage libre au saucisson.

Manière de seire sauten une Tour par moitiés.

Il faut séparer, par sappe a, ce que vous voulezqui demeure sur pied à d'avec ce qui dois sauten c. l'épaisseur de la Tour étant percée de part E iii en part, on poussera un fourneaux d. on deux : suivant l'épailleur que l'on a : on ne les chargera que médiocrement, pour mouvoir doucement, & séparer ce qui reste; (fig. 46. pl. 30.) d'ayec ce qui doit sauter : ensuite de quoi on fera d'autres fourneaux e. qu'il faudra charger fort, afin qu'ils secondent tout d'un temps les fourneaux des sappes a. il est ici très-important de faire prendre le feu tout d'un temps : il faut remarquer que la meilleure manière de démolir une. Tour, est par le moyen d'un puits, depuis le moindre diametre, comme quatre, cinq ou six pieds, jusqu'à dix-huit ou vingt; car s'il passe certe mesure, les arcbourans servient trop foibles. Deux cens livres de poudre suffisent pour faire sauter une Tour de six à neuf pieds d'épaisseur, & rrois cens livres pour celle de dix à reize pieds.

(Fig. 47. pl. 30.) Cette Tour a été ruinée par le moyen de deux I dans lesquels on avoit mis cent soixante quinze livres de poudre dans chaque logement : l'effet en sut considérable. Remarquez que les logemens surent saits au niveau

des eaux.

(Fig. 48. pl. 31.). Cette Tour fut ruinée avec onze cens livres de poudre mis en six logemens, fur quarante-huit pieds de hauteur.

(Fig. 49. pl. 30.). Cette Tour fut ruinée avec quatre cens livres de poudre, en quatre loge-

mens.

(Fig. 50. pl. 31.). Certe Tour a été enlevée par le moyen d'un puits & de deux cens cinquante livres de poudre : il faut remarques que la meilleure manière pour démolir une Tour, est de se servir d'un puits du diamètre de quatre à cinq pieds. Si on excédoit cette mesure les arcboutans se trouveroient trop soibles : deux cens livres feront sauter une Tour de six, sept ou huir pieds, & trois cens livres une de dix, douze & treize pieds de diamètre.

(Fig. 5.1. pl. 31.). Cette Tour fut enlevée par deux cens livres de poudre, à la faveur de quatre fourneaux: elle pouvoit avoir trente-cinq pieds

de hauteur.

(Fig. 52. pl. 31.). Cette Tour a été enlevée par le moyen d'un puits, chargé de trois cens

livres de poudre.

(Fig. 53. pl. 31.). Cette Tout a été enlevée par le moyen d'un puits chargé de trois cens livres de poudre : la Tour pouvoit avoir trente pieds de hauteur.

(Fig. 54. pl. 31.). Cette Tour fut ruinée par le moyen de quatre logemens, chargés chacun de cent quatre-vingt-sept livres & demi de pou-

dre.

(Fig. 55. pl. 31.). Cette Tour fut ruinée par deux fourneaux où l'on mit cent cinquante livres de poudre dans chaque logement elle pouvoit

avoir vingt pieds de hauteur.

(Fig. 56. pl. 31.). Ce pâté a été enlevé par six fourneaux n. o. chargés chacun de deux cens livres de poudre : il pouvoit avoir quarante pieds de hauteur. Le reste p. q. sur ruiné par quatre sourneaux, où l'on mit cent livres de poudre dans. chacun, il n'y avoit que huit pieds de hauteur.

(Fig. 57. pl. 32.). Cette Tour étoit remplie

E iv

de terre, & sur ruinée avec cent sivres de poud dre en deux logemens: & elle étoit déja fort ébranlée par la ruine de la courtine.

(Fig. 58. pl. 32.). Cette Tour a été ruinée par le moyen de deux cens cinquante livres de

poudre .. dans un puits.

(Fig. 59. pl. 32.). Cette Tour avoit quarante pieds de hauteur : elle a été ruinée par le moyen de huir cens livres de poudre, mis en quatre logemens.

(Fig. 60. pl. 32.). Ce dessein servira pour faire sauter en même temps la fausse-braye, le bas-

tion & le cavalier.

(Fig. 61. pl. 32.). Dessein de Mines pour

faire sauter une face de bastion.

(Pl. 19. fig. 3.). Cette Tour a été renversée par le moyen d'un puits chargé de trois cens li-

vres de poudre.

(Pl. 23. fig. 4.). Cette Tour, qui avoit vingr pieds de hauteur, étoit déjà à demi ruinée: Ainsi on ne mit d'abord que cinquante livres de poudre en deux logemens a. a. pour la faire tomber; ce qui ne fit qu'un trou: ensuite on remit encore cent livres de poudre dans un autre logement b. b. ce qui acheva de la ruiner.

(Pl. 23. fig. 5.). Cette Tour, de dix-huit pieds de hauteur, étant pleine de terre, fut ruinée par cent cinquante livres de poudre: cependant selon les régles, il en eût fallu trois cens de plus.

(Pl. 22. fig. 3.). Cette Tour ayant quarante pieds de hauteur, a été renversée par cinq cens

livres de poudre logées en cinq fourneaux.

(Pl. 6. fig. a.). Ce pâté ayant quarante pieds

de hauteur, a été ruiné par les fix fourneaux ni chargés de douze cens livres de poudre : le reste o. p. de huit pieds de hauteur a été renversé par les quatre fourneaux q. chargés de quatre cens livres de poudre.

Dessein de Fourneaux pour faire brêche tout à la fois dans la fausse-braye & au bastion.

(Fig. 62. pl. 33.). Ce dessein de Fourneaux est proportionné pour faire sauter la face d'un bastion, dont la muraille aura quinze pieds d'épaisseur par le sondement, & faire une bréche de cent trente-cinq à cent quarante pieds de large, pour y passer quarante-cinq ou cinquante hommes de front, & en même temps pratiquer dans la fausse-braye une bréche de soixante-quinze à quatre-vingt pieds de large, pour passer trente à trente-cinq hommes de front.

Pour charger lesdits Fourneaux, il faut mettre quatre cens livres de poudre dans ceux du revêtement du bastion, & trois cens livres dans ceux du terre-plein; ensorte qu'il faudroit quatre mille livres de poudre pour les premiers, & trois mille pour les autres suivans: ce qui fait ensemble

sept mille livres.

Quant à ceux de la fausse-braye, il faut qu'ils soient chargés chacun de cinq cens livres, faisant, pour les six Fourneaux, trois mille livres, & pour

le tout dix mille livres.

Il est à remarquer, que, lorsqu'on voudra faire une bréche considérable dans quelque face du bastion ou autre pan de muraille, il faut bien considérer & examiner son épaisseur, & sa haureur, ainsi que celles des terres qui se trouver ront au-dessus des Fourneaux: de plus il faut seres-souvenir de cette maxime générale, que les bréches que l'on fera, tant dans la bonne maçonnerie, que dans la médiocre, & la mauvaise, même dans les terres, se trouveront, à peu de chose près, le double en largeur de ce qu'il y aura de terre ou de maçonnerie au-dessus des Fourneaux. Par exemple, si l'on veut faire sauter la face d'un bastion supposé de quarante pieds de hauteur, la bréche se fera de quatre-vingt pieds de largeur; & ainsi des autres à proportion.

Attachement du Mineur à la Citadelle de Tournay, assissée par l'Armée du Roi, à un Bastion du côté de l'Escaut.

Le trou fut commencé par le canon, & poussé environ jusqu'à cinq ou six pieds de prosondeur : on en sit soigneusement ôter les débris; mais comme le mur étoit contreminé au niveau du fond du fossé, à douze pieds du parement, & qu'ainsi il restoit six ou sept pieds entre le fond du trou & la contremine, cet espace sur enfoncé par le moyen d'un cosse de fer rempli de poudre, autrement dit un pétard, qui y sur introduit : ensin pour détruire entièrement l'épaisseur de cette contremine, on y introduisit une bombe par le moyen d'un petit chariot.

Autre instruction pour les Mines.

Lorsqu'on tencontrera un corps de mur solide, qui ne sera garni derrière d'aucune terre ou tempart, pourvû qu'il ait au moins six pieds d'épaisseur, il faudra, pour y prariquer une mine, se contenir dans la juste moité de cette épaisseur, suivant le plan & le profil marqué a. (fig. 67.

#[..34.)

Quand l'épaisseur excedera six pieds, & sera de même qualité, il faudra faire la même chose, ayant soin d'augmenter la charge à proportion de l'épaisseur : on suivra la même pratique,
tant à l'égard de la ligne droite que de la sphérique on circulaire, c'est-à-dire, dans les tours &
autres fortisseasions semblables : il faudra surtout conduite exactement les rameaux, suivant
le tout de la circonférence de la piète, & saire
ensorte dans la circulaire que les rameaux approchent plusôt le dedans que le dehors, parce que
la ligne intérieure étant tournée en ceintre résisteta davantage que l'extérieur.

Lorsqu'on reneontrera quelque corps de mur, qui ne sera garni d'aucun terrein detriére, & qui n'aura que quatre ou cinq pieds d'épaisseur, il sera presque impossible d'y pratiquer une mine, sur-tout si la maçonnerie est construiré avec des pierres grasses: si cependant on est contraint de le faire saiter, il saidra pratiquer un puits à côté du mur, & descendre dans les terres jusqu'audessoirs de sa sondation, par ce moyen on établira les rameaux sous la sondation, luivant les

plan & profil marqué b. (fig. 68. pl. 34.)

Lorsqu'on rencontrera quelqu'autre mur de moindre épaisseur, il faudra aussi faire un puits, ou descendre dans les terres plus bas que les sondations, & ouvrir les rameaux directement desfous les murailles : à l'égard des autres ouvrages, il sera plus facile, plus expédient & de moindre dépense de les sapper, comme l'on voit au profil b. à l'endroit marqué e. (fig. 68. pl. 34.)

Il faut ouvrir l'entrée de la mine de trois pieds. de largeur, & de trois à quatre de hauteur, & conduire cerre entrée perpendiculairement à l'extérieur de la muraille : les rameaux doivent être de deux pieds de largeur, & de deux pieds & demi à trois pieds de hauteur, perpendiculaire à cette entrée, afin qu'ils se trouvent paralelles à l'intérieur & à l'extérieur de la muraille : par ce moyen l'arcboutage se trouve droit & eapable faire une vigoureule rélistance: à l'efforc des poudres, ce qui n'arriveroit pas s'il étoit oblique, parce qu'alors il pourroit facilement le démonrer, & laisser sorier la poudre par l'entrée de la piéce qui resteroit entiére ou fort peu endommagée : il faut que l'entrée de la mine excéde d'environ un pied le retour des rameaux pous pouvoir avancer les portes, ou bien faire des entailles, en prolongeant cette entrée, ce qui sera universel à tous ses coups.

Lorsqu'on rencontrera quelque muraille garnie de terres derrière, il faudra observer leur quantité & leur qualité: en supposant qu'il n'y en ait pas une certaine quantité, qu'elles soient pierreuses, qu'elles n'ayent pas fait corps, & que le seus

des poudres pourroit y transpirer, il faudra percer la mine jusqu'à ces terres, & pratiquer les rameaux dans la muraille contre les mêmes terres, pour empêcher plus facilement l'éboulement, sans être obligé d'étançonner, comme on peut voir au plan & profil marqué d. (fig. 69. pl. 34.).

Lorsqu'on trouvera une bonne muraille bien garnie derriére d'un bon rempart, de son parapet à l'épreuve, & de quantité de bonnes terres, il faudra percer l'entrée de la muraille, avec l'entrée de la mine jusqu'aux terres : ensuite on continuera dans ces mêmes terres de la largeur des rameaux, que l'on y ouvrira le long de la muraille intérieure de douze pieds de longueur : il faudra percer au bout des douze pieds un autre rameau à angle droit, de trois à quatre pieds de longueur : ce sera le premier coude pour l'enfoncement dans les terres, au bout duquel on en ouvrira encore un autre à angles droits; ce sera le second coude: il faudra qu'il soit en prolongation du premier rameau, & de la même longueur : c'est au bout de ce rameau qu'on fera le logement des poudres du cube de la quantité de la charge.

Il faudra arcbouter à chaque retour, & faire de bonnes entailles, pour en castrer les poudres: ensuite on aura soin de rendre le fond massif, en le faisant remplir de pierres & de sumier jusqu'au dernier arcboutage, qui sera au bont de l'entrée de la mine, à l'ouverture des premiers rameaux, comme il est expliqué dans la manière de charger les mines. Lorsqu'on aura observé toutes ces régles, on pourra se promettre une

bonne bréche, fort accessible par la quantité de terres qui suivront les ruines de la muraille de l'étendue pour le moins de douze à quinze toises: cette vérité se trouve démontrée au plan & profil marqué e. comme aussi dans la bréche f. (fig. 71. & 72. pl. 35.)

Démolition du Château de Navaigne, à deux lieues de Mastricht.

(P1. 34. fig. 70.). Ce Château étoit environné d'eau; ce qui empêcha de faire les fourneaux fous la fondation: le peu d'épaisseur qu'avoit le mur, qui n'étoit que de trois pieds seulement, ne permit pas non plus des fourneaux considérables, mais seulement des trous dans les embrasures ou crénaux, comme il est marqué au côté a a a. Ces cavites surent chatgées chacune de vingt livres de poudre, & sirent par leur grand nombre, y en ayant cent wingt ou environ, un très-bon esset. Le seu y sut mis à trois dissérens endroits par seux compassés. Quant au corps de la Place, il sut ruiné sans mines, n'étant point revêtu.

Manière de charger la mine.

La mine étant faite, il faut préparer les matéreaux nécessaires pour la charger: comme il en sera sorti suffisamment de son excavation, il suffira d'avoir du sumier pour mettre par assisse entre les pierres, au lieu de mortier: cette précaution est essentielle pour boucher entiérement les ouvertures, & empêcher que le soussile des poudres ne s'évapore par les jointures des pierres.

Le tout érant prêt, il faudra poser les augets avec les saucissons: ils doivent entrer d'environ un pied dans le logement de la poudre: il faut avoir soin de partager également la distance des deux logemens, pour mettre la jonction des seux dans le milieu, afin qu'ils prennent tous en même temps, cela étant absolument nécessaire, puisque l'un venant à prendre devant l'autre, le second seroit démonté par le premier, ce qui ne produi-

roit qu'un effet peu considérable. * Il faudra mettre ensuite les poudres, après qu'on aura saigné les saucissons au bout, & les couvrir avec de bons madriers en façon de porte: alors on établit le premier arcbourage au dessus des poudres, & ensuite les autres, ayant soin de remplir les intervalles de ces archoutages de pierres & de fumier par assises pour faire un bon massif: il faudra bien maçonner les rameaux, faire observer à celui qui chargera de bien boucher les trous & de remplir exactement le haut des rameaux; mais comme il n'est gueres possible d'en venir à bout avec les mains, il faut qu'il se serve de quelque bâton ou fouloir pour ne laisser aucun vuide. Quand on aura bien maçonné, & bien rempli jusqu'au conde en retour, il faudra poser les portes faites de bons madriers de quatre pieds de longueur & de deux à trois pouces d'épaisseur : on les place l'un sur l'autre jusques à la hauteur de l'entrée, où on mettra deux autres de bout en façon de lambourdes; ces deux derniers madriers en se croisant se retiendront mutuellement. C'est sur ces espéces de porte qu'on *Comme l'ai vu arriver à la brêche du Bastion, à Compiegne, en 1739. pose les arcboutans saits de bonnes poutrelles; ou rondins de sept à huit pouces de diamètre, coupés de juste mesure; on les arrange debout entre les madriers & lambourdes; on les serre bien avec des coins, si le besoin le demande: il faut surtout observer que l'arcboutage soit bien droit & bien solide, asin qu'il ne se démonte pas dans le grand effort de la poudre qu'il doit soutenir, pour que la mine fasse un bon effet.

L'expérience a fait voir que, minant sous un glacis, une once de poudre enleve un pied cube de terre, ce qui revient pour dix pieds de hauteur à soixante-cinq ! livres de poudre ou environ; on a cependant, réglé pour surabondance, de mettre pour dix pieds d'épaisseur ou hauteur de terre, soixante-quinze livres de poudre; c'est une once & un septième pour chaque pied cube de terre que la mine enleve, pour vingt pieds d'épaisseur ou hauteur de terre, six cens livres, pour trente pieds; deux mille livres, pour quarante pieds, quatre mille huit cens livres, & ainsi du reste, à proportion de son effet, qui est toujours un cône parfait, ayant la baze double de la hauteur : ainsi, connoissant la hauteur, l'on peut connostre la solidité ' d'un cône, & mettre autant de fois une once & 🗦 de poudre qu'il y aura de pieds cubes dans la folidité du cône, pour la terre vierge : quant à maçonnerie, il ne faudroit pas davantage de poudre, si ce n'est que le mur se trouve arcbouré par le rez - de - chaussée du fond du fossé. C'est pour quoi mon sentiment est de donner pour dix pieds d'épaisseur, cent livres de poudre pour

pour vingt pieds, huit cens livres, pour quarante pieds, six mille quatre cens livres, ce qui fait une once & environ trois cinquiéme pour un pied cube de maconnerie. Voilà le moins qu'on en puisse mettre, & même il en faudroit davantage si la poudre éroit logée plus bas que le fond du fossé; car en ce cas; vous jugez bien que le rez-de-chaussée arcboutroit davantage contre la mine, & pour lors, il faudroit mettre cent cinquante livres de poudre pour dix pieds d'épaisseur, & douze cens livres pour vingt pieds. Si vous faites votre mine près d'un angle rentrant de deux murs qui se joignent, il faut y avoir égard. Voilà l'essentiel; car pour le logement de votre poudre, qu'il soit quarré ou rond, cela n'est pas d'une considération à rechercher, sinon qu'il faut établir le logement plus bas que la galerie, de la moitié de la hauteur de la poudre, ce qui fera que l'auget, qui est au fond de la galerie 1 portera le feu au milieu.

L'on pourroit ensoncercentièrement le logement au-dessous du rez-de-chaussée de la galerie; en ce cas, il faudroit faire une tigole, qui abbaisseroit l'auget jusqu'au milieu de la prosondeur; mais il faut prendre garde que cela ne laisse point de vuide dans l'étayement. Cependant, asin que la poudre tit lieu de s'enslammer, je serois d'avis de laisser un peu de vuide sur le logement de la poudre au reste, il faut bien retenir qu'un pied cube peut

tenir environ soixante livres de poudre.

Calcul pour trouver la quantité des terres qui s'enlevent par l'effet des mines, par rapport à la profondeur de leurs chambres.

Les prismes de même hauteur étant entr'eux comme leur baze; il s'ensur que connoissant le poid d'un pied cube de quelque matiére donnée, s'on connoîtra le poids d'un pied cylindrique par onze, & divisant le produit par quatorze, parce que les bazes de ces prismes sont en même raison; ainsi sçachant qu'un pied cube de poudre pése soixante livres, si je multiplie les soixante livres par onze, & que je divise le produit six cens soixante par quatorze, je trouverai au produit quarante sept livres ; pour le poids du pied cy-

lindrique de poudre à canon.

Deux volumes de même matière étant entr'eux comme les cubes de ces mêmes volumes, il s'ensuit que je sçache que soixante livres de poudre font un pied cubique ou dix-sept mille vingt-huit pouces cubiques, pour connoître, par exemple, combien soixante-quinze livres de poudre à canon font de pouces cubiques : pour cet effet, je dis, comme soixante livresest à soixante-quinze livres, ainst dix-sept cens vingt-huit est à un quatrième terme qui se trouvera de deux mille cent soixante ponces cubiques, desquels si je tire la racine cubique, je trouverai environ treize pouces pour le -côté du cube, qui contiendra deux mille cent soixante pouces cubiques, & qui péseront soixantequinze livres. Maintenant si je veux trouver la hauteur, ou, ce qui est la même chose, le diametre de

la baze d'une quantité cylindrique de poudre, de laquelle je connoisse la solidité, je prendrai un nombre, qui pourra être à peu près celui que je -cherche, au moyen duquel je trouverai la supersicie de la baze, que je multiplierai par le diamétre ou hauteur de la quantité cylindrique, ce qui me donnera le même solide de cette quantité, si le nombre que j'ai pris pour diamétre de la baze, est celui qu'il falloit prendre, sinon j'en prendrai un plus grand ou un plus petit, à proportion que le solide cylindrique est plus grand ou plus petit que le solide connu : par exemple, si je prens 14 pouces pour diamétre de la baze du cylindre, je dirai, comme sept est à vingt-deux, ainsi quatorze est à quarante-quatre pouces; ensuite je multipliesai vingti-deux, moitié de la circonférence, par sept, moitié du diamétre, & le produit cent sinquante quatre sera la superficie de la baze cylindrique : laquelle étant multipliée par quatorze', hauteur du cylindre, il en viendra deux mille cent cinquante-six pouces cubiques, nombre presque égal à deux mille cent soixante : je m'en tiendrai donc au nombre quatorze, pour diamétre & pour hauteur du cylindre.

On se servit en 1704 de la méthode suivante pout saire sauter la Tour d'Albeck, à deux lieues

d'Ulm en Senuabe.

[Fig. 73^e. Pl. 35^e.] Après avoir fait les galleries, à peu près comme on les voit au plan, on a fait un puits au bout de chaque branche ou rameau, pour y loger la caisse : elle étoit de quatorze poutes en quarré; mais elles sont plus ou moins grandes, selon les fardeaux que l'on veut enlever,

comme il a été dit ci-dessus. On pratiqua dans la caisse, remplie de poudre, un trou pour le passage de l'auget qui renferme le saucisson : la caisse fut recouverte d'un madrier, & fut bien étançonnée au ciel de la galerie; ensuite on maçonna en reculant avec des pierres, & au lieu de mortier, on se servit de sumier le plus gras, & où il y avoit le moins de paille, on pressa cette maçonnerie par des coins que l'on poulla à grands coups de masse. Au dessus des derniers liens de pierre, & aux côtés, les deux branches & l'entrée étant bien maconnées jusqu'à l'alignement du parement intérieur de la tour, on mit un ou deux forts madriers en guise de porte, que l'on étanconna bien avec de honnes pieces de bois, enfinte on disposa les saucissons de manière que du point du milieu de la tour où ils doivent tous répondre, leurs kongueurs fullent égales jusqu'aux vailles où ils aboutissoient, afin que le feu pût se porter en mêmetemps à tous les sourneaux; ce qui en rendit l'effet plus violent.

Devis de la construction d'un magazin à poudre qui a été fait dans la Ville de Perpignan, en l'année 1701 & suivante.

[Pl. 36°.] Le magasin à poudre ordonné par Sa Majesté, sera fair dans l'endroit qui sera marqué, conformément au plan & profis qui en représentera la grandeur, & les épaisseurs des murs & des voûtes: les fondations seront établies sur le bon fond reconnu tel par les Ingénieurs, après que l'on aura fait la fouille des terres, que l'on transportera dans la masse des remparts.

Toutes les fondations seront saites de gros cailloux, jusqu'à la hauteur de la première retraite, qui sera de niveau au rez de-chaussée des caves: ils seront posés en liaison les uns avec les autres, autant que leur forme pourra le permettre, en bain de bon mortier sait d'un tiers de chaux de baixal, éteinte deux jours auparavant de l'employer, & de deux tiers de sable gréné pris à la rivière: les entre-deux de ces cailloux seront garnis d'autres plus petits, & de morceaux de brique. Cette sondation sera traversée de deux lits, ou cours de briques posés l'un sur l'autre, de pied en pied: s'il se rencontre des eaux de sources ou autres dans le sond, se mortier sera sait de chaux vive, & toute bouillante.

Tous les paremens des murs, tant intérieurs qu'extérieurs, depuis le rez-de-chaussée des caves jusqu'à la toiture, seront faits de briques, au moule de Flandre, posées en liaison de quatre en quatre assisses, jointes avec le corps du mur qui sera composé de toutes sortes de cailloux; ensorte qu'ayant posé deux briques en long à la première assise, une & demie à la seconde, une à la troissème, la quatrième sinisse à une demi-brique: tout le corps de cette maçonnerie sera traversé de deux cours ou lits de briques posés l'un sur l'autre de quatre en quatre assisses.

La maçonnerie des voutes sera entiérement de brique, au moule de Flandre, de toute son épaisseur Les murs d'enveloppes seront faits entiérement de cailloux, traversés de deux cours de briques, de pied en pied, à la réserve du mur de face de l'en-

trée, qui sera entiérement de brique.

Les quatre angles du magasin, & ceux des contre forts, sa corniche & les cymaises seront de briques, au moule de Catalogne, comme aussi les angles & cymaises du mur d'enveloppe.

Il ne sera employé que de la bonne brique bien cuite & vermeille, saite de la meilleure terre des

environs de la place, bien pétrie & battue,

Les mortiers de toute la maçonnerie seront composés comme ceux des sondations ci dessus, à la réserve que le sable qui sera employé aux mortiers de la maçonnerie de briques, sera passé à travers de la claye, pour en ôter les petits cailloux qui s'y rencontrent; tous les joints des parements seront proprement saits, & recirés avec la truelle en même-temps de l'élévation des murs.

Les jambages, seuils, & plattes-bandes des portes & senêtres, seront saits de pierre de taille de baixel, comme aussi-tous les dez des évants, les pié-droits & circuits d'iceux, le dessous & dessus de leur entrée & sortie; le tout de bon liet & boutisse proprement taillé & mis en œuvre par assisses, à peu près de même hauteur, asin que la vue n'en

soit point blessée.

La tosture sera faite de thuiles à la romaine, fabriquées avec de bonne terre à potier, bien préparée, coulée & battue : elles seront bien cuites, sonnantes & vermeilles.

Elles seront posées en bain de mortier fin les unes sur les autres. On n'employera aux portes & fenêtres que des bois de chêne coupés en bonne saison, bien secs & bien conditionnés.

Les soliveaux des planchers & les chantiers seront saits de bois de sapin de bonne qualité a équarris à vive arrête, & proprement mis en œuvre, après qu'ils auront servis à ceintrer les voutes.

Les planches des planchers seront de bâtard & d'un bon pouce d'épaisseur, qui, après avoir setvi à couvrir les ceintres de la grande voute, seront proprement mises en œuvre, à joints recouverts, avec des linteaux de même épaisseur par dessous, & chevillés sur les soliveaux de cheville de bois de chêne bien sec: les gonds, pentures, clouds, vérouils, plaques, & autres ferrures des portes & senêtres, seront saits de bon ser de la Comba, proprement forgé, & mis en œuvre. Tous les ouvrages de maçonnerie seront saits à la toise cube, messuré solide pour solide, à la réserve seulement des vuides des portes, senêtres & des évants qui seront toisés comme plains. De plus, la pierre de taille sera payée au pied quarré de parement.

La converture des tuilles à la romaine, à la toise

quarrée.

Les partes & fenêtres de bois de chêne, au cent de solive.

Les planchers, à la toise quarrée,

Les ouvrages de ferronnerie, au quintal, poids du pays: le plomb pour sceller les gonds & gaches, pareillement au quintal.

Les serrures d'estimation, à la pièce.

Les ceintres seront payés à la toise quarrée de parement de voutes pour les saçons, attendu que la plus grande partie des bois serviront, tant pour les planchers, que pour d'autres ouvrages.

Les déblais de rerre, à la toise cube, y compris les épuisemens d'eau des fondations, s'il échoit.

Conditions générales,

L'Entrepreneur sera obligé de faire toute sorte de sournitures & voitures de toute sorte de matériaux pécessaires à la construction de tous ponts, échelles & échasauts, à la sourniture de toute sorte d'outils, au payement & salaire de toutes sortes d'Ouvriers, même d'un Inspecteur qu'on y établira, s'il vient à être rencontré en saute ou mal saçon.

Il sera obligé d'indemniser les Propriétaires des lieux où il prendra les matériaux dont il aura besoin, suivant qu'il sera juste & raisonnable

de payer.

Il sera tenu à l'entière exécution du présent devis, plan & profil qui lui seront remis, sans s'en départir en aucune manière, & de rendre les ouvrages saits & parsaits, dans le premier novembre de chaque année. Il sera payé à proportion de l'avancement de ses ouvrages: il sera sujet à visitation, réception, entretenement & garantie, un an durant, après la persection d'iceux, ainsi qu'il s'observe dans tous les travaux du Roi. Ensin il donnera bonne & suffissante caution. Fait à Perpignan le deuxième Mars 1701.

Je me garderois bien d'écrire sur la science des Mines, si ce que j'avance n'étoient pas des saits authentiques : aussi pour tirer parti de cet ouvrage, je suppose que mon Lecteur connoisse la Géométrie, la Fortisication, la dissérente qualité de toutes sortes de rocs, terres & sables, & la sorce des

différentes poudres.

Saint Remy dit que deux onces enlevent deux

pieds cubes, deux cens onces deux cens pieds cubes. Qu'il faut une fois & demie autant de solide au tour du fourneau que la hauteur de la terre qu'on veut enlever, la poudre agissant contre le plus soible.

S'il se trouvoit une galerie dessous ou à côté du fourneau, il faudroit la remplir de maçonnerie le plus juste qu'on pourra, sur la longueur d'une sois & demie de la hauteur des terres; car la galerie creveroit & empêcheroit l'esset du sourneau.

La poudre se met dans des caisses, & souvent enveloppé de toile citée pour empêcher l'humidité.

Pour sçavoir où le Mineur travaille, il faut placer un Tambour sur le terrein où on le soupçonne, y mettre des poids bien ronds, s'ils remuent on peut creuser dans cer endroit en sûreté.

Pour enlever une toise cube de sable fort ou tuf en terre ferme, il faut onze livres de poudre au moins.

Pour enlever une toise cube d'argile en terre ferme, il faut quinze livres de poudre au moins.

Pour enlever une toise cube de terre remuéo ou sable maigre, il ne faut pas moins de neuf livres.

Pour une toise cube de maçonnerie vingt livres. Si c'est sous la fondation quarante livres.

La poudre unie faisant plus d'effet que separée,

il faut suivre le toisé moins exactement.

Quand les poudres sont séparées en divers logemens, il faut augmenter le toisé d'un quart.

Si le fardeau est plus pesant dans un endroit que dans l'autre, il faut charger davantage la

106	
chambre qui lui répond, co	
Valencienne, à la tour de Ren	
Les terres se peuvent réduit	e à quatre sortes:
Içavoir ;	
Les terres remuces.	•
Les legéres, comme du fab	le fec.
L'argile.	
Et la terre potasse ou grasse.	_
Le pied de terre remuée pés	
ment -	90 I.
Celui de sable.	150
Celui d'argile.	100
Celui de terre grasse.	115
A l'égard de la maçonnerie	, le pied de
terre blanche.	,115
Le pied de pierre à fusil.	12Q
Celui de pierre dure, comn	ne graisserie
de Tournai.	125
Celui de grais,	120
Et celui de brique.	90
Ces poids ne sont pas touje	ours les mêmes: ils
sont différens, suivant les pays	s: on les a employés
ici comme cela fe trouve aux e	nvirons de Tournai.
Le pied cube de fer péle.	579 l.
Etain.	576
Cuivre jaune.	548
Cuivre rouge	648
Argent.	744
Plomb.	818
Mercure.	977 1. 3
Or.	1368
~ · · · ~ · · ·	124
Sable fort ou tuf.	
Sable fort ou tuf. Argile.	. 135

*

107	
Terre grasse.	215 l.
Terre.	95 🚦
Sable de riviére,	132
Sable de terre.	120
Mortier,	1 20
Grais.	120
Brique.	133
Thuile.	117
Ardoise.	156
Plâtre.	86
Pierre.	140
Pierre de Saint-Leu.	IIS
Pierre de Liais.	165
Pierre bleue de Tournai.	. 125
Marbre.	252
Poudres Poudres	70
Sel.	110 🛔
Bled-froment,	55
Miel.	104 -
Bois d'ozier.	· 37 🚜
Bois de chêne verd.	80
Bois de chêne sec.	60 '
Bois d'aulne.	37 7
Vin.	70 🕏
Eau-de-vie.	67
Eau douce.	72
Eau de mer,	$73 \frac{5}{7}$
Cire.	68 💃
Chaux vive.	59
Huile.	66 3

:

Compassement des Feux.

[Pl. 5°.] Il faut toujours que les fourneaux prennent ensemble, ce qui est facile à saire; pour cet effet, il faut prendre la distance des deux fourneaux avec une ficelle, la plier par la moitié; c'est la longueur dont chaque saucisson doir être. Où finissent ces saucissons, vous en joignez deux autres, vous prenez une ficelle, & vous en mesurez la distance, que vous pliez par la moitié; c'est là le lieu du seu général. 1 & 5 sont les principaux seux, 1 est le seu général, le surplus de la sigure enseigne assez comment le seu se communique aux sourneaux par les chissires qui se suivent.

[Pl. 5°.] A. Est une harre qui sert à lier les saucissons. B. Est un saucisson qui sert à construire

les batteries.

[Pl. 14.] A la tour de Reme D. l'on a mis les sourneaux & sougasses E. sous la fondation; cela ne doit pas servir de régle : il vaut mieux laisser deux pieds de maçonnerie dessous, pour y poser la poudre, que de la mettre sur la terre; le sourneau est moins sujet à sousser.

Epreuves qui ont été faites sur les Mines.

Un fourneau dans le sable fort, ayant douze pieds au-dessus de sa chambre, a été chargé de deux cens livres de poudre, & a enlevé quatorze toises cubes de terre, chaque toise pésant vingtsix mille cent trente-six livres, à raison de cent ving-une livre le pied cube; le total du poids faisant trois cens soixante-cinq mille neuf cens quarre livres: par conséquent il à fallu pour chaque toise quatorze livres quatre onces & demie de poudre, par la raison que ledit Fourneau a crévé une Galerie qui étoit à douze pieds de côté, & au niveau de la poudre.

Autre épreuve.

Un fourneau chargé de cent cinquante livres de poudre, ayant en tout les mêmes dimensions que le précédent, a enlevé la même quantité de terre, & produit un effet tout semblable, avec dix à onze livres une once & demie de poudre pour chaque toise.

Autre epreuve.

Un autre fourneau, ayant dix pieds de terre au-dessus de sa Chambre, a enlevé cinq toises cent trente deux pieds cubes de terre, le pied cube pésant cent soixante livres : il étoit chargé de cent vingt livres de poudre; ce qui revient à vingt-une livres & six onces de poudre par toise cube: Le dessus du terrein étoit plat dans son grand diamétre.

"Autre épreuve.

Un autre fourneau, ayant douze pieds de terre au-dessus de son logement, a été rempli de deux cens treize livres de poudre : il a enlevé neuf toi-ses cent deux pieds cubes de terre; ce qui revient à vingt-deux livres deux onces par toise cube. Le terrein étoit plat dans son grand diamètre.

Autres épreuves faites en présence du Roi.

Il a sauté devant le Roi à Maintenon dix sourneaux à la sois: les quatre plus grands ayant vingthuit pieds de terre au-dessus des poudres, ont été remplis chacun de dix-sept cens vingt-huit liv. de poudre. Chaque sourneau embrassoit cent dix-neuf toises de terre, le terrein allant en pente; ce qui revient à quatorze livres & demie de poudre par toise cube.

Un autre Fourneau de la même qualité, étant à la profondeur de dix pieds, a été rempli de cent vingt livres de poudre; son esser contenoit cinq toises cent trente-deux pieds cubes; ce qui revient à vingt-une livres six onces par chaque toise.

Dans un autre, ayant douze pieds de terre audessus, on a logé deux cens treize livres de poudre; ce fourneau embrassoit neuf toises cent deux pieds cubes; ce qui revenoit à vingt-deux livres de deux onces de poudre par toise.

Manière de calculer l'excavation des Mines

Il est à remarquer que chaque fourneau sair sont esset, & remue les terres en sorme de cône renversé, dont le diamètre est le double de la perpendiculaire, prise du centre de la poudre jusqu'à l'horison ou à la surface de la terre. Ainsi, dans un sourneau qui auta vingt pieds de terre au dessus de son logement, & dont la chambre sera grande de deux pieds en tout sens, il y auta un pied du dessus du sourneau au centre de la poudre; ce qui

fait vingt-un pieds du centre de la poudre jusqu'à l'horison; ainsi le diamétre du cône aura quarante-

deux pieds à la surface.

[Pl. 1 ere.] Par exemple, ABCD, est le Fourneau; Es la perpendiculaire, ou hauteur des terres au-dessus du fourneau; EG la distance du dessus du fourneau, au centre de la poudre, KL le diamétre du cône, & HI l'horison ou la surface de la terre.

Pour avoir le contenu de l'excavation, il faut se servir de la régle de trois; sept donne vingt-deux, que donnera le diamétre, qui est dans cette figure quarante-deux ? On aura cent trente-deux pour la circonférence : il faut prendre la moitié de ce produit, qui est soixante-six, & la mukiplier par le demi diamétre, qui est ici vingt-un, on trouvera pour la superficie treize cens quatre-vingt-six pieds. Ceci doit être multiplié par le tiers de la hauteur, qui est sept, ce qui donnera pour le contenu solide de l'excavation neuf mille sept cens deux pieds cubes; laquelle somme étant divisée par deux cens seize, qui est la quantité de pieds cubes qu'il y a dans une toise, le produit sera quarante-quatre toises & cent quatre-vingt-dix-huit pieds cubes pour le contenu de l'excavation d'une mine profonde de vingt pieds au-dessus des poudres.

```
| 132 | Circonférence:
| 133 | Circonférence:
| 134 | Circonférence:
| 135 | Circonférence:
| 136 | Circonférence:
| 137 | Circonférence:
| 138 | Circonférence
```

2386 Superficie.
7 Tiers de la perpendiculaire.

9702 Contenu de l'Excavation par pieds cubes.

198 200 3702 44 Toil. 198 pieds cubes. 2166 21

Pour avoir la quantité de poudre nécessaire, si c'est une terre commune, il faut multiplier le nombre des toises par quatorze, & le produit donnera la quantité désirée; si c'est du sable fort, on le multipliera par dix-sept; si c'est une terre mêlée par dix-huit, & ainsi pour toute autre qualité de terre.

Mais comme il n'arrive presque jamais qu'il se trouve un nombre de toises si juste, qu'il ne reste quelque pieds, il sera plus à propos, pour avoir la quantité 113

quantité de la poudre, de faire le calcul par les pieds. Mettez donc en Régle de Trois deux cens seize, pour dix-huit livres, combien pour neuf mille sept cens deux? Le produit sera huit cens huit ½ livres, qui est la quantité de poudre qu'il faut pour charger une mine dans une terre mêlée, ayant vingt pieds de terre au-dessus de son logement.

116 -- 18 -- 9702
18
77616
9702
1 108
18
274636
21666
308 ±



REGLEMENT

De la charge qui se doit mettre dans chaque fourneau, suivant la qualité & quantité des terres qui se trouvent au-dessus; conformément à ce qui a été expérimenté & observé par quantité d'épreuves qui se sont faites devant le Roi pendant plusieurs années consécutives.

Uivant les bonnes suppurations, un fourneau qui aura au dessus de sa chambre douze pieds de sable fort, sera chargé de cent soixante-une livres de poudre; ce qui revient à dix-sept livres par toise cube.

De même, un fourneau qui se trouvera chargé de vingt-sept pieds de même terrein que dessus, sera rempli de dix huit cens vingt livres de poudre; ce qui revient, comme ci-dessus, à dix-sept

livres de poudre par toise cube.

Un fourneau ayant quinze pieds de terre mêlée vu dessus de sa chambre, demande d'être chargé de trois cens vingt-six livres de poudre; ce qui

revient à dix-huit livres par toise cube.

La différence du sable fort à la terre mêlée, est de quinze cens douze liv. par toise cube, que la terre mêlée pese davantage; & l'argile mêlée de tus pese par toise douze cens quatre vingt seize liv. plus que la terre mêlée: c'est la raison qui oblige à mettre disférente quantité de poudre, à proportion de leur pesanteur. Chaque livre de poudre enleve seize cens une livres de sable sort.

Pour régle très-sûre & immanquable, la terre

commune demande quatorze livres de poudre par toise cube.

Pour le sable fort, il en faut dix-sept livres par toile cube.

Et la terre mêlée en demande dix-huit livres par toise.

Pour l'argile môlée de tuf dix-neuf livres pat toise cube.

Et pour la terre grasse fort mêlée de cailloux, il faut vingt-deux livres par toise cube.

Le sable humide qu'il faut étayer, demande quin-

ze livres par toile.

Le roc, à proportion de sa dureté, demande le double de la poudre qu'il faut pour la terre commune.

Le sable qu'il faut étayer, pése le pied cube treize livres, & la toise cube vingt-huit mille quatre-vingt livres.

La toise de terre commune pese vingt un mille huit cens seize livres, à raison de cent une livres

le pied cube.

La toise du sable fort pese vingt sept mille deux cens seize livres, ce qui vient à cent vingt-six livres le pied cube.

La toise de terre mêlée, pése vingt-huit mille fept cens vingt-huit livres, revenant à cent trente+

trois livres le pied cube.

La toile d'argile & suf pele trente mille vingtquatre livres, ce qui revient à cent trente-neuf liv. pour le pied cube.

La terre grasse sort mêlée de cailloux, péle trentequatre mille cinq cens soixante livres, qui est

cent soixante livres le pied cube.

H ii

Le milieu proportionnel de toutes les toises de différentes terres est de vingt-huit mille quatre cens quatre livres, & demande dix-huit livres de poudre par toise cube, qui est la charge la plus communes.

TABLE TRÉS - JUSTE

Pour voir tout d'un coup combien un fourneau doit enlever de toises cubes de terre, depuis deux pieds jusqu'à cent soixante pieds au dessus des poudres; & la quantité de poudre qu'il faut, selon les différentes prosondeurs & la différente qualité des terres.

'Ai proportionné dans cette Table des poudres, par toise cube, la terre commune à quatorze livres de poudre; le sable fort à dix sept livres, à raison que la toise cube de sable fort pese cinq mille quarante livres plus que la terre commune ; & la terre mêlée à dix-huit livres par roise cube chaque toise pésant quinze cens douze livres davantage que le sable fort; & à dix-neue livres pour chaque toise d'argile mêlée de tuf, chaque toise pesant douze cens quatre-vingt seize hivres plus que la terre mèlée; & enfin la terre graffe forc mêlee de cailloux, à vingt-deux livres, chaque toile pélant quatre mille cinq cens trente-lix livres davantage que l'argile mêlée de tuf.

Et comme le sable humide qu'il faut étayer ne se peut pas bien régler par le poids, parce que c'est un carps poreux, je le proportionne à quinze liv.

par toile cube.

Be			-+//			
Hauteur des Ter- res au- dessus		Terre communé.	Sable fort.	Terre mělée.	Argile & Tuf.	Terre fort mélée de caillaux
des poudres		Poudre Liv. onces.				
2pić	o. 8 ½	0. 9 1/2	0.121	0.12	0.12	0.14
3	0. 28	1.131	2. $3\frac{2}{3}$	2. $5\frac{1}{2}$	2. 8	2.121
4	ા 68	4. 51	5. 1 2	5.121	6. Q	6.10
5	0.133-3	8.10	10. 71	11. $1\frac{1}{2}$	11.11-	11.142
6	1. 12	14.12	17.14	18.15 1	20. 0	23. 2
7	1.143 1/3	22. 2	<u>2</u> 6. 4	26. $5\frac{1}{2}$	27. 7	31,10
8	2.104 = 3	34. 6-	42. 3	44. 5	46. (1/2	52. 9
9	3.207	55. 9	67. 8	71.10	75.13	88. o
10	5.132	78. 9	96. 2	100.10	106. 4	121.14
11	7. 82 ½	104.12	125.11	132.12	139.13	163. 0
12	9.102	132.10	161. 2	170.12	180. 4	208.14
13	11.205	167. 8	203. 9	205.10	227.12	253.15
14	14.199 3	209. 2	253.11	267. 9	281. 8	327. 9
15	18 36	254- 4	308. 8	326.11	344.13	399. 0
16	$23.137 \frac{2}{3}$	3 3 0.14	401.8	424. 9	447.11	519. 3
17	28. 54	395. 8	480. 4	508. 8	536.12	621. 8
18	33. 31 ³	464. 0	563. 7	596.10	629.13	729. 1
19	38.192	546. 7	661. 2	700. 0	739.12	854. 6
20	44.198	628.13	763. 9	808. 8	852.15	993. 4

	<u> </u>		_				Y
Hauteur des ler- res au-	Toises cubes	Pieds cubes.	Terre commune.	Sable fort.	Terte mêlée.	Argile & Tuf.	Terre fort mêlés de cailloux.
dessus des poudres.			Poudre Liv. onces.	Poudre . Liv. onces.	Poudre Liv. onces.	Poudre Liv. onces.	Poudre Liv. onces.
21 pié	51.	197	723. 8	88 <u>2</u> 8	934.12	985.14	1138. 8
22	59.	44	827.13	1007. 4	1066. 8	1125.12	1303. 8
23	67	120	946, 0	1148. 8	8216. 4	1283. 8	1486. 6
24	76	42	1607, 4.	1295.12	1372. 0	1448. 4.	1681. 4
25	87	. Ì 3 I ½	1226, 8	1489, 4	1587. 3	1664.12	1929. 8
26	56	• 45	1347. 4	1635.12	1732. 0	1828. 4	2116.14
27	107	. 16	1499. 2	1820. 4	1927. 5	2034. 6	2355.12
28	184	. 4I 1/3	1738.12	2111. 8	2235.12	2360, 0	2732.12
29	137	· 176 5			2479.12		3030. 8
30	151	, I 2 8 ¹ / ₃			2828,10		3334. 0
3 I	167	, 26	2339.12	2841, 4	3008. 6	3175. 8	3676. 8
32	183	. 125	2570. 0	1	3304. 2		
33	200				3602. 4	·	
34	2.1.8	. 174	3162. 8	3718.12	3937. 8	4156. 4	4812. 8
35	¥37	7. 48	3321. 4		4270, 6		1'
36	25	, 53	3615. 8	4394, 8	4652.12	4911. 0	5682. 8
37	281	, 95	3940 C	4785. 8	5067, 0	5348. 8	6192. 0
3 8	30	189	4337, 6	5262.10	5572. 2	5881,10	6810. 8
39	334	4. 139	4685. c	5680, 8	6015, 4	6350, 0	7364. 8
40	. 36	0, 150	1 ₅₀₄₉ . 5	6133. 5	6494. 0	6854.10	7934-11

					-	
Hauteur des Ter-		Terre	Sable fort.	Terre mêlée.	Argile &	Terre fort mêlée de
res au-	cubes.	1	`			cailloux.
deffus				Poudre	Poudre	Poudres.
des poudres.		Poudre Liv. onces	Poudre .	iv. onces.	Liv. onces.	Liv. onces.
:						
41	388. 13	5433. C	5 597. 0	6985. C	7373· °	5 537. 2
	415. 51 1	40		2454	7889.12	9135. 6
42	4-7.)- 3	5813. 6	7059. 4	7474- 8		2.3).
43	445- 75	6234.10	7570.10	8016. O	8461. 6	9791. 6
44	475. 26	6651.1 0	8077. 2	8552. 4	9027. 6	£0452.12
45	507.201			0142 7	0681	11175. 0
45	3	7111.10	8635.	9143. 7	9031.	11175. 0
46	540, 96	7565. 8	0186.	9726.15	10367. 4	11887. 5
·						~
47	576. 28 ¹ 3	8065.1c	9794. 2	10370. 4	10946. 6	12718.12
48	613. 72	8-86 8				
7-	023. /2	5 500. 0	10426.16	11040.		13493. 5
49	654.118	9163. 8	11127. C	1 1781. 8	11436. G	14399. 8
						}
50	708.124	9920. 0	12045. 8	12754. 0	13462. 8	15588. 0
51	763. 132	10684				15-8- 8
<u> </u>	-763. 13±		2772.	13535. 2	14290. 4	10707. 0
52	810.1412	11347. с	13778. 8	14589. 9	15200. 8	17831. 0
,						
53	001.1303	12064. 8	14649. c	15510.12	16472. 8	18958. 8
	912.171					
54		12770.	15510.	16428.12	17241. 8	20000. 8
55	992. 58	13472: 8	16250. 5	17221.11	18184 (21171.
	1		·			
56	1012.112	14275.	17212.	18225. c	19237. 8	22275. I
		1				I
57	1062.166	14878.	18000.	18128. 8	20191.4	23300. 0
58	1112 137		18012	8127020	21128 5	24476.0
]	-3/	7,2270.		- 20029.		
59	1162.199.	16279.	19762.	0,20929.12	22092.	:5580.0
		<u>-</u> ,	.	-	!	1
60	1 1212.162	116978.	0 20616.1	2'21829.	823042.	2009C. 8

Usage de la Table précédente.

Cette Table est divisée en sept colomnes : La premiere colomne marque la hauteur des terres au-dessus des chambres ou fourneaux, depuis deux pieds jusqu'à soixante pieds: La seconde montre combien de toises & pieds cubes de terre doit faire sauter un fourneau, à proportion des terres qui sont au-dessus: La troisième colomne fait voir combien de poudre il faut pour charger une mine dans une terre commune, selon les différentes profondeurs: La quatrième montre la quantité de poudre qu'il faudra dans un terrein de sable fort : La cinquieme, combien de poudre dans une terre mêlée: La sixième, combien il en faudroit si c'étoit un terrein d'argile & tuf: La septiéme, la poudre nécessaire dans une terre grasse fort mêlée de cailloux: toutes à proportion des terres qui sont audessus des poudres.

Par exemple. Si vous avez un fourneau qui ait au-dessus de soi dix-huit pieds de terre, il faut chercher dans la premiere colomne de la Table le nombre dix-huit. Dans la seconde colomne vis-à-vis, on trouvera trente-trois toises & trente-un pieds cubes & d'un pied, qui est la quantité de terre qu'il doit enlever. Dans la troissème colomne on trouvera quatre cens soixante-quatre, qui est la quantité de livres de poudre qu'il faut pour charger le sus la quatrième colomne on trouvera commune. Dans la quatrième colomne on trouvera cinq cens soixante-trois livres & sept onces, qui est la poudre nécessaire pour un pareil fourneau est la poudre nécessaire pour un pareil fourneau

en terrein de sable fort. Dans la cinquième colomne on trouvera cinq cens quatre-vingt-seize livres & dix onces, qui est pour une terre mêlée. Dans la sixième colomne on trouvera six cens vingt-neuf livres treize onces, qui est la poudre qu'il faudra si c'est un terrein d'argile & tus. Ensin dans la septième & dernière colomne on trouvera sept cens vingt-neuf livres & une once de poudre, qui est pour un terrein gras, & fort mêlé de cailloux; le sour un terrein gras, & fort mêlé de cailloux; le sour un terrein gras sur prosond de dix-huit pieds au-dessus des poudres: & ainsi de toutes les autres différentes hauteurs.

ETAT des Outils de Mineurs & de Pionniers, avec leur pésanteur chacun, à cinq sols la livre, y compris l'acier & leur saçon; le tout pour servir au chemin de Briançon à Grenoble, par la petite route: & de la quantité de poudre qu'il saut autant que l'on en peut juger, pour rompre le rocqu'on rencontrera.

Outils pour les Mineurs.

20. Aiguilles de fer, de six pieds de longueur, pésant vingt-deux livres chacune, fait pour les vingt quatre cens quarante livres...

110 - Ò

-... 15110 - 0

	Livres.	Sc) ક ્
Transport de l'autre page	15110	~	0
20. Aiguilles de cinq pieds de lon-			
gueur, pésant dix-huit livres			
chacune, fair pour les vingt, trois cens soixante livres	90	•	O
20. Pinces de six pieds de longueur,			
pésant quarante-cinq livres cha-		•	
cune, fait pour les vingt, neuf	225	-	Œ
cens livres. 20. Pinces de cinq pieds de lon-	•		
20. l'inces de cinq pieds de lon-			
gueur, pelant trente livres cha-		•	
cane, fait pour les vingt, fix	150	-	O.
cens livres.			
20. Pinces de quatre pieds de lon-			
gueur, pesant vingt livres cha-	100	- .	0
cune, fait quatre cens livres.			
20. Pistolets de quatre pieds de lon- gueur, pésant seize livres cha-			
cun, fait trois cens vingt liv.	0.	_	_
20. Pistolets de trois pieds de lon-	80	•	O
gueur, pésant treize livres cha-			
cun, fait deux cens soixante li-			-
vres.	65		0
20. Epinglettes de quatre pieds de	. ,	٠	•
longueur, pésant chacune deux			,
livres fait quarante livres	10	_	0
20. Epinglets de trois pieds de lon-		,	
gneur, pésant 1 2 livre chacune,			-
fait trente livres	. 7	_ ;	10
20. Curettes de cinq pieds de lon-	,		
gueur pélant trois liv. chacune,		-	·
fait soixante livres.	15	-	၁
•	15852		
· ·	- , - , -	-	. 0

113			
	Livres.	9	Sols.
Transport de l'autre page 🖫	. 15852	٠,	10
20. Petites curettes de trois pieds de		1	
longueur, pésant deux livres			
chacune, fait quarante livres.	10	_	0
20. Grosses masses à rompre le roc,	-		•
pésant seize livres chacune, fait			
trois cens vingt livres	80	ä	. 0
20. Masses à battre le pistolet, pé-			
fant dix livres chacune, fait			
deux cens livres	· (0	J	6.
20. Masses à main, pésant quatre	,		
livres chacune, fair quatre-vingt			
livres.	20	•	Ò
60. Gros pics-à-roc à tête, pésant	<i>:</i> ,		
huit livres chacun, fait quatre			
cens quatre-vingt livres	120	-	6
60 Coins de fer, pélant huit livres	*	۷.,	
chacun, fait quatre cens quatre-	• .		
vingt livres.	120	-	0
60. Coins de quatre livres pésant,	•		
fait deux cens quarante livres.	60	-	0
40 Poinçons de dix-huit pouces de			
longueur, pésant trois livres			
chacun, fait cent vingt livres.	30	-	0
20. Poinçons de quatorze pouces de			
longueur, pésant deux 1 livres		•	
chacun, fait cinquante livres.	12	•	10
20. Grandes haches, à quarante sols	,		
la piéce.	40	-	0
20. Petites haches à main, à trente			
fols la piéce,	30	_	
	16424	-	10
	•		

* ************************************	Times Cole
m c 1 h	Livres. Sols:
Transport de l'autre page.	16424 - 0
20. Ciseaux de quatorze pouces de	1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
longueur, pésant deux 1 livres	}
chacun, fait cinquante livres.	: I2 - IO
30. Tranches, pesant cinq livres	3
chacune, fait cent cinquante	;
livres	37 - 10
40. Marteaux têtus de Maçon, pé-	
fant quatre livres chacun, fair	t '
cent soixante livres	.40 - 0
6. Grandes scies de Charpentier, à	·
six livres la pièce toute montée,	
fait.	36 - ,0
6. Scies à main toutes montées,	ì
quatre livres la pièce, fait	24 - 0
20. Serpes, à vingt sols la pièce, fai	t 20 - O
12. Crochets de batelier pour grim	- '
per sur le rocher, de deux 1 li-	
vres pésant, fait trente livres.	7 - 10
6. Planes, comme ceux dont se	•
fervent les Charons, à trente	
fols la piéce, fait	9 - 0
60. Pêles ou écoupes, à quinze sols	3
la piéce, l'une portant l'autre,	•
fait	. 45 - 0
60. Pics-à-roc, pésant chacun cinc	
livres, fait trois cens livres.	75 - 0
300. Manches d'outils à un sol la	
piéce, fait	15 - 0
40. Brouettes avec leur boulon, a	1
trois livres la piéce, fait.	120 - 0
	16865 - 10

T25	
	Livres. Sols.
Transport de l'autre page	16865 - 10
50. Civières, à quinze sols la piéce,	
fait Montant pour tous ces outils de	
Mineur dix-neuf cens quatre	105 "
livres.	
	122 7 7
Outils pour les Travailleurs.	6 - 3 - x
And Discours and American	न्य निसंत्र
400. Pics-à-Hoyau, à vingt sols la	on the
pièce tout emmanchés.	23 14 00 . 5 0
400. Pêles ou écoupes, à seize sols chacune, tout emmanchées.	O A De Carriett
400. Pioches à quinza sols chacune	3 . 320 - 0
400. Pioches, à quinze sols chacune toute emmanchées.	300 - O
50. Livres d'acier pour raccomoder	1 300 7 0
les outils, à douze sols la livre.	2 /40/H 0
I - 41, 27	17952 - 10
Total pour les outils des Tra- vailleurs dix mille cinquante livres.	າສວາຊານນີ້ ຂວປ.
	Tana Liberria
Le Capitaine des Mineurs demande de plus, que sa Com-	n ilo ro so a
pagnie ait double paye, en cas	(1)
ou'elle travaille au chemin pro-	uu rendusidas
qu'elle travaille au chemin pro- posé depuis Briançon jusqu'à	
Grenoble; c'est-à-dire, qu'outre	h Air Manne T
la folde ordinaire que le Roi	sen trebe t
leur donne, cela ira à soixante	zoeb eseie di

Transport de l'autre page. quatre livres de plus par jour pour quatre - vingt hommes, donnant trente sols à chacun des quatre Sergens, vingt sols à chacun des quatre Caporaux, & quinze sols à chacun des soixante-douze Mineurs , ce qui fait par jour soixante quatre livres; pour un mois dix-nouf cens vingt livres, & pour fix mois de campagne. - Plus, pour payer deux cens Travailleurs à cinq sols chacun, pour un jour fait cinquante livres, pour un mois quinze cens livres, & pour les six mois. 9000

Livres, Sols:

11520

38472 - 10

De la Compagnie des Mineurs

Les surprenans effets des mines sont un sujet si digne de la curiosité de tout le monde, & la connoissance en est si nécessaire pour l'attaque & la défense des Places, qu'on ne devroit rien négliger pour en apprendre l'histoire. Ce seroit sans doute le plus sûr moyen de perfectionner cet Art. Persuadé de cette utilité, on a recueilli avec grand soin, tout ce que l'on a trouvé de remarquable sur cette matiere. pendant une affez longue suite d'années; de la maniere dont on s'y est pris; de la quantité de poudre que l'on y a employé; de la forme des galeries souterraines: & afin de représenter les choses le plus exactement qu'il est possible, on a accompagné ces descriptions des plans, profils, ou élévations de tous ces ouvrages, même jusqu'aux outils qui leur sont propres & particuliers. Et parce que les terres ne sont pas toutes d'une même qualiré, on y a ajouté des tables sidéles de la pésanteur de diverses terres & sables, asin de réglet la quantité de poudre qu'il saut pour les enlever.

On ne peut douter que, depuis que les effets de la poudre ont été connus, l'Etat n'ait eu besoin de gens qui fissent profession de l'employer aux attaques & désenses des Villes: aussi y avoit-il des Officieres Mineurs dans les places de guerre, avant que le Roi les eus réduits en compagnie, comme

ils font aujourd'hui.

La premiere qui parut en France, sut celle que Sa Majesté créa après la paix de Nimegue, au samp de Maintenon en 1679, dont le sieur Goulon *, Ingenieur, sut sait Capitaine. Le Roi donna ordre à plusieurs Officiers Mineurs, qui étoient distribués dans les Places, de s'y rendre, pour composer une compagnie de trente Mineurs. Des plus anciens il tha un Lieutenant, un second Lieutenant, quare Commandans de brigades, quatre Brigadiers; & le surplus de ces Officiers sut mis à la tête, en qualité d'anciens Mineurs. Le reste de la compagnie sur rempli par des Grena-diers choisis par ordre du Roi. Et assu de la saige

^{*} Le manuscrit, dir le fieur de la Mothe, Ingénieuren thef; mais Saint-Remy nomme expressonent le fieur Goulon.

fleurir par des sujets capables, il établit en mêmetems une école, dont les éléves avoient l'honneur de faire devant lui des épreuves de toutes façons, de la maniére la plus courte & la plus juste, dans des terres, des tours, des Moulins, & autres ouvrages de maçonnerie, dont il voulut souvent voir les effets. On avoir soin d'en remarquer la diversité, suivant la quantité de poudre que l'on y employoit. Il a paru depuis ce tems-là, troisautres compagnies *; mais on s'est borné à parlet des services de celle ci; & parce qu'elle sut composée de Mineurs qui avoient déjà rendu de grandsservices, nous remonterons à ce qu'ils avoient sait de plus remarquable avant leur réunion.

* Depuis la création de cette Compagnie, le Roi en fit lever une seconde en 1695, après le Siège de Montmelian; le commandement en sit donné au sieur Esprit, Ingénieur. La Compagnie de Mégrigny, réunie sous l'autorité du Grand-Maître d'Artillerie en 1705, à aussi été regardée comme compagnie de Mineurs dépuis 1673, qu'elle sût destinée à travailler aux contre-mines de la Citadelle: de Tournay, & a servi depuis en campagne comme les aux tres, quoiqu'elle ne sût payée que comme l'Infanterie. Il y eut une quatrième compagnie de Mineurs, sçavoir celle de Delorme, composée de 60 hommes, qui eut la même paye que la seconde Compagnie; mais elle n'a pas été comiprise dans l'Ordonnance des quartiers d'hyver.

APPROBATION.

J'Ai lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Maj nuscrit intitulé: Journal & Remarques sur le Jet des Bombes, & sur les Mines exécutées au Camp de Compiègne en 1739, & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêches, l'impression. Fait à Versailles, le 18 Juillet 1760. LE BLOND.

T A B L E

" Mattons de Combiegne.				
Carte générale, & figure > Planche	Pa	ige	-	1
pour le calcul des Mines.		,-		
Camp ac 1311 cm cite, 1 at c ccci	L	•	Ιb	id.
Quartier de S. A. S. M. le Comte d'Eu,				
) i		;	3 L
La moitié de l'attaque du Fort.	f .	•		3
Quartier de M. le Duc de Biron.	5	•	_	33
Bataille donnée en présence de M. le				
Dauphin, la Reine, & toute la				
	5	Ē	<u>-</u>	t o
Les Pontons jettés, & passage de				
***************************************	7	•	-	I.
Mines de la Lunette de M. Antoniazzi. 8		•	-	39
Mines de la batterie de M. Antoniazzi.	•	-	-	40
Mines de la brêche du bastion, par				
M. Antoniazzi, & un profil des				-
Mines de la lunette de M. de				
Turmel.	0	-	-	4 t
Mines de la lunette de M. de Turmel. 1	-	-	_	42
Mines de la batterie de M. de Turmel. I.	2.	-	I	bid.
Mines de la brêche de la demi-lune,				
& de la batterie de Turmel: 1	3 .	•	I_{i}	bid.
Maniere de faire sauter vingt fois	4 {			a*_
	55	•	•	5.3
	6)			
	7 }	-	•	ŞĮ
Forge de campagne.		•		
Autres principes pour les Mines.	8	-	-	54
Des Galeries & Rameaux.	9	• '	-	57

TABLE.

Les instrumens nécessaires,	Planche 20	Page.
aux Mineurs.	41	
Des bois de Mines.	12	58
De l'étançonnage des Mines.	23	59
Des chassis de puits.	24	60
De la poudre.	Ibid.	6I
Pratique des Mines par M. de \ O UTILS.	•	63
De l'attachement du Mineur.	Ibid.	64
Des Augets & faucissons.	Ibid.	65
Du logement de la poudre		
fourneaux.	Ibid.	- Ibid.
Maniere d'arcbouter & de	remplir	,
folidement.		67
Compassement des feux à		_
distance.	Ibid.	69
Compassement des feux à	Ibid.	71.7
inégale. Manière d'attacher les sa		- Ibid.
ensemble, & d'empêche		
ne se coupent.	Ibid.	
Manière de mettre le feu à la		70 - Ibid
Manière de surmonter les d		- 1010-
des contre-mines.	Ibid.	• • 71
Manière de travailler sourdem		
terre.	.4	72
	25.	
Manière de donner de l'air aux	Mines. 16	} - Ibid.
Manière d'attacher le Mineur	ou de	
chambrer dans un m		
torrassé.	Ibid.	· 73
Manière de se loger dans u	un mur	
terrassé, & de faire brêch	he. 27	74
Manière de mettre le feu aux fo	urnezux	, •
par l'embouchure d'un pui	ts.	76


TABLE.


Défense du bastion Dauphin,				
à Mastricht. Planche 2	. 7	P	ige.	76
Attachement du Mineur à Luxem-	•			•
•	3	-	-	73
Expérience faite devant M. de Louvois,				• -
• •	8		-	79
Expérience faite devant Mr. de				•••
	3		_'	Ibid.
Expérience saire devant M. de Souvré. 2		-	-	80
Expérience faite devant M. Dumay. 3			•	Ibid
	8			Ibid.
Sec. 10	6			81
	8			_
	9		-	81
Démolition d'un Château à deux lieues	7.	,		
1:TT. 1.	. 2			Ibid.
Démolition du magasin de Crevecœur. 2	. 0			
Démolition d'une Tour à 5 lieues	,			•,
d'Amsterdam. Ibia	đ.		•	Ibid.
Démolition du Chateau de Franchi-				
	0		_	84
Manière de faire sauter une Tour de				• •
100 pieds de diametre. Ibi	d.		-	Ibid.
Manière de faire sauter une Tour de				
quinze pieds de diametre. Ibi	d.			85
Manière de faire sauter une Tour par				•,
	0	•	•	Ibid.
Moyen de faire brêche tout à la fois	_			
dans la fausse-braye & au bastion. 3	2		-	89
Attachement du Mineur à la Citadelle	•			49
de Tournay.				90
Autre infruction pour les mines.			-	91
Démolition du Château de Navaigne,				7-
) - 36 - O.:: -b	4	•		04


TABLE.

Manière de charger la mine. Planche Calcul pour trouver la quantité de terres qui s'enlevent par l'effet des mines, par rapport à la pro-		Page - 94			
fondeur de leurs chambres.	-		98		
Tour d'Albeck sautée.	_	_	-		
Devis de la construction d'un magasin à	-	•	99		
poudre, fait à Perpignan en 1701. 36	-	-	Ioo		
Compassement de feux.	-	-	108		
Epreuves qui ont été faites sur les mines.		-	Ibid.		
Autre maniere de calculer l'excavation			•		
des mines.	-	_	IIO		
Table pour la charge des mines.	_		116		
Etat des outils des Mineurs & Pionniers.	_	_	IzI		
De la Compagnie des Mineurs.	-	_	126		

Fin de la Table.'











Camp de l'

Garde des Mineurs

Garde du Parc

Fortin

40. Pieces

des Mineurs

et

Ouwriers

d'Ar tillerie

Baraques de Mes

Baraques de Messieurs de l'Artillerie

_

Garde du Camp ******

■ Chapelle

Lotterie

Carronier's

SAAAAA Vivandi:


Officiers

- Puits

100. Toises


Quartier de s.A.s.M.le


Comte d'Eu







Duartier de S.A.J.M 700 J.7 Boutones











Fort Attaques du





























: The state of the s A A.







r • 1 • : . , a a susse .








: 1 . .. 通りがんとから 当り日本 かける 海流 はべ 動作 でおば 中国 であかまして











































1


ſ

































me urument d


:.


.

٠ , -4


• 1 *******











• . --

















j





. • · Ć





ŝ , • i








































































• distance of the second ,













Sig: 36. Sig: 35. Démolition . de Chamilly a




::: ٤

































. ۲














<u>.</u>		,	•	
•	•			
.*				
			*	
			•	
	•			
	•			
	•			
.*	•			
•				
	•			
	:		4	
			•	
,				
•				
	,			
- -		•	•	
•	•		•	
,	• • • •		•	
	•			




























• ; / Magazin a Poudre





rises 10 5 4 3 2

